



1. Klip forsigtigt pakningsbåndene.
2. Fjern krydsfinerdækslet fra toppen af kartonen.
3. Du skal muligvis bruge krydsfinerdækslet senere. Placer det venligst korrekt for at holde det i en anstændig stand.
4. Lås spænderne op og fjern kartonen.



BEMÆRK: Efter udpakning skal du læse Quick Reference Guide og se pakkelisten for at kontrollere, om alt tilbehør er fuldt udstyret.