



1. Κόψτε προσεκτικά τις ταινίες συσκευασίας.
2. Αποσπάστε το κάλυμμα από κόντρα πλακέ από το πάνω μέρος του χαρτοκιβωτίου.
3. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα από κόντρα πλακέ αργότερα, τοποθετήστε το σωστά για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση.
4. Ξεκλειδώστε τις αγκράφες και αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά την αποσυσκευασία, διαβάστε τον Οδηγό Γρήγορης Αναφοράς και ανατρέξτε στη Λίστα Συσκευασίας για να ελέγξετε αν όλα τα αξεσουάρ είναι πλήρως εξοπλισμένα.