



1. Klipp forsiktig av pakningsbåndene.
2. Løsne kryssfinerdekslet fra toppen av kartongen.
3. Du må kanskje bruke kryssfinerdekslet senere. Vennligst plasser det riktig for å holde det i god stand.
4. Lås opp spennene og fjern kartongen.



**MERK:** Etter utpakking, vennligst les hurtigreferanseveiledningen og se pakkelisten for å sjekke om alt tilbehøret er fullt utstyrt.