



1. Óvatosan vágja le a tömítőszalagokat.
2. Vegye le a rétegelt lemez fedelét a kartondoboz tetejéről.
3. Előfordulhat, hogy később használnia kell a rétegelt lemez borítást, kérjük, helyezze el megfelelően, hogy megfelelő állapotban tartsa.
4. Oldja ki a csatokat, és vegye ki a kartondobozt.



MEGJEGYZÉS: A doboz kibontása után olvassa el a Gyors útmutatót, és nézze meg a Csomagolási listát, hogy ellenőrizze, hogy minden tartozék teljesen felszerelt-e.