



1. Knip de verpakbands voorzichtig door.
2. Verwijder de multiplex afdekking van de bovenkant van de doos.
3. Mogelijk moet u de multiplex afdekking later nog gebruiken. Plaats deze op de juiste manier, zodat deze in een goede staat blijft.
4. Maak de gespen los en verwijder de doos.



OPMERKING: Lees na het uitpakken de beknopte handleiding en raadpleeg de paklijst om te controleren of alle accessoires volledig zijn uitgerust.