



1. Coupez soigneusement les bandes d'emballage.
2. Détachez le couvercle en contreplaqué du haut du carton.
3. Vous devrez peut-être utiliser le couvercle en contreplaqué plus tard, veuillez le placer correctement pour le conserver dans un bon état.
4. Déverrouillez les boucles et retirez le carton.



REMARQUE : après le déballage, veuillez lire le guide de référence rapide et vous référer à la liste de colisage pour vérifier si tous les accessoires sont entièrement équipés.