



Deleliste


Delen nedenfor er i denne pakke.

Højdeforstærker	
	1 stk.

Saml højdeforstærkeren


1

Løsn låseknappen mod uret, så dens hoved ikke overstiger overfladen af højdeforstærkeren.

2


Juster de to T-formede kroge på højdeforstærkeren med de to store runde huller på glidepladen.

3



Sæt skruerne på de T-formede kroge i de to store runde huller, og lad derefter krogene glide ned naturligt, hvorved højdeforstærkeren hænger på glidepladen.

4



Spænd låseknappen med uret.
Højdeforstærkeren er nu samlet.