


Köszönjük, hogy ezt az Autel diagnosztikai eszközt választotta. Ez a magas színvonalon gyártott eszköz, ha a használati utasításnak megfelelően használják és megfelelően karbantartják, évekig problémamentes teljesítményt biztosít.


## Az elülső kamera kalibrátorának összeszerelése

**1**

1. lépés: Távolítsa el a céltáblát és az LDW első kamera kalibrátor keretét a céltábláról

Csomag.

Helyezze be a kereten lévő csavart a céltábla csavarlyukába. Forgassa el a céltáblát az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez.

**2**

2. lépés: Lazítsa meg a kereten található beállító gombot , majd állítsa be a céltáblát úgy, hogy a vízmérték felfelé nézzen.

Húzza meg a beállító gombot.