



Deleliste


Delen nedenfor er i denne pakken.

Høydeforsterker	
	1 stk

Monter høydeforsterkeren


1

Løsne låseknappen mot klokken slik at hodet ikke stikker over overflaten på høydeforsterkeren.

2


Juster de to T-formede krokene på høydeforsterkeren med de to store runde hullene på glideplaten.

3



Sett skruene til T-krokene inn i de to store runde hullene, og la deretter krokene gli ned naturlig, slik at høydeforsterkeren henger på glideplaten.

4



Stram låseknappen med klokken.
Monteringen av høydeforsterkeren er nå fullført.