



Takk for at du kjøpte dette Autel-diagnoseverktøyet. Dette verktøyet, som er produsert etter høy standard, vil gi deg mange års problemfri ytelse hvis det brukes i henhold til instruksjonene og vedlikeholdes riktig.

Monter frontkamerakalibratoren

1

Trinn 1: Fjern målkortet og rammen til LDW-frontkamerakalibratoren fra målkortet Pakke.

Sett skruen på rammen inn i skruhullet på måltavlen. Roter måltavlen med klokken for å feste den.

2

Trinn 2: Løsne justeringsknappen 1 på rammen, juster vateret slik at vateret vender opp. Stram justeringsknappen.