



Collegare il Calibration Frame tramite Wi-Fi

1




Accendi il tablet MaxiSys. Tocca l'applicazione Impostazioni nel menu Lavori MaxiSys.

2



Tocca l'opzione Impostazioni ADAS e allineatore nella colonna di sinistra. Seleziona l'opzione Connessione al telaio di calibrazione per visualizzare la schermata Connessione al telaio di calibrazione.

3



Scorrere l'interruttore Wi-Fi per abilitare il Wi-Fi del telaio di calibrazione. Il tablet cercherà le unità disponibili. Il nome Wi-Fi del telaio di calibrazione sarà "ADAS", seguito da un numero di serie. Toccare l'unità appropriata per connettersi. Una volta stabilita la connessione, lo stato della connessione sarà "Connesso".

Dopo aver connesso la cornice tramite Wi-Fi, lo schermo del tablet verrà proiettato sul monitor.



NOTA: potrebbero essere necessari fino a 30 secondi per connettere il tablet a un frame di calibrazione. Attendere pazientemente.

La rete Wi-Fi del telaio di calibrazione potrebbe non essere accessibile a causa di restrizioni locali. Se non riesci a connetterti alla rete Wi-Fi del telaio di calibrazione tramite la procedura sopra descritta, potrebbe essere necessario controllare e modificare il Paese o la regione sia sul monitor che sul tablet, quindi ripetere i PASSAGGI da 1 a 3 sopra descritti.


Imposta Paese/Regione

1




Toccare l'applicazione Impostazioni dalla schermata iniziale di Android sul tablet MaxiSys.

2



Seleziona Wi-Fi per visualizzare la schermata Impostazioni Wi-Fi. Tocca Impostazioni (l'icona dell'ingranaggio) nell'angolo in alto a destra dello schermo.

3




Seleziona il tuo Paese/regione locale dalla finestra pop-up.

4. Ripetere lo stesso procedimento sul monitor.


Collega il tablet MaxiSys alla tua rete Wi-Fi

1




Tocca Impostazioni > Impostazioni ADAS e allineatore, quindi seleziona Configurazione di rete per accedere alla schermata Configurazione di rete.

2



Tocca l'elenco a discesa. Seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la password quando richiesto.

3



Tocca il pulsante Connetti per connetterti alla rete Wi-Fi selezionata. Una volta effettuata la connessione, verrà visualizzato un messaggio di conferma.

NOTA: le illustrazioni contenute in questa Guida di riferimento rapido sono solo a scopo illustrativo. Le schermate effettive potrebbero differire.