

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Max i Sy s ADAS (Βοηθητικός επιλογέας λέιζερ σημείου)

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το διαγνωστικό εργαλείο Autel. Αυτό το εργαλείο, κατασκευασμένο με υψηλά πρότυπα, θα σας προσφέρει χρόνια απροβλημάτιστης απόδοσης, εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και συντηρηθεί σωστά.



IMPORTANT:

Για την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης χρειάζονται 6 μπαταρίες AAA. Παρακαλούμε προετοιμάστε τις μπαταρίες πριν από τη συναρμολόγηση.

Λίστα ανταλλακτικών

Κεντρική μονάδα λέιζερ	1 τεμ.	Κεντρική μονάδα λέιζερ Υποστήριξη	1 τεμ.	Μονάδα πλευρικού λέιζερ	2 τεμάχια	Μονάδα πλευρικού λέιζερ Υποστήριξη	2 τεμάχια
Βίδα (M3x 16)	2 τεμάχια	Εξαγωνο κλειδί L (5 mm)	1 τεμ.	Εξαγωνο κλειδί σε σχήμα L (2 mm)	1 τεμ.		

Σημείωση: Αυτά τα εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν στα βήματα μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο table Autel.

Αριστερός πίνακας αναφοράς	1 τεμ.	Πίνακας Αναφοράς Δεξιού	1 τεμ.	Πλακέτα επέκτασης	2 τεμάχια
----------------------------	--------	-------------------------	--------	-------------------	-----------

Συναρμολογήστε το λέιζερ και τον βοηθητικό επιλογέα και στα δύο άκρα της εγκάρσιας ράβδου

1

Αφαιρέστε τις 2 βίδες με το εξαγωνικό κλειδί L (5 mm) από το ένα άκρο της εγκάρσιας ράβδου και αφαιρέστε το κάλυμμα του άκρου και το κουτί της ταινίας.

2

Τοποθετήστε το στήριγμα της πλευρικής μονάδας λέιζερ στη μεσαία ράγα ολίσθησης της εγκάρσιας ράβδου. Ευθυγραμμίστε τις οπές στο κάλυμμα του άκρου με τις οπές των βιδών στο άκρο της εγκάρσιας ράβδου και σφίξτε τις βίδες με το εξαγωνικό κλειδί L (5 mm).

3

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της πλευρικής μονάδας λέιζερ, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA και κλείστε το πίσω κάλυμμα.

4

Ευθυγραμμίστε την οπή της βίδας στο πίσω μέρος της πλευρικής μονάδας λέιζερ με την οπή στο στήριγμα της πλευρικής μονάδας λέιζερ και σφίξτε το κουμπί. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να συναρμολογήσετε το λέιζερ και τον βοηθητικό επιλογέα στο αντίθετο άκρο της εγκάρσιας ράβδου.

Συναρμολογήστε το λέιζερ και τον βοηθητικό επιλογέα και ασφαλίστε τον στο κέντρο της εγκάρσιας ράβδου

1

Χαλαρώστε το κουμπί και μετακινήστε την συρόμενη πλάκα λέιζερ από το κέντρο της εγκάρσιας ράβδου στη μία πλευρά. Αφαιρέστε τις 2 βίδες με το εξαγωνο κλειδί L (2 mm) στο κάλυμμα της συρόμενης πλάκας λέιζερ και αφαιρέστε το κάλυμμα.

2

Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών στο Κεντρικό Στήριγμα Μονάδας Λέιζερ με τις οπές των βιδών στην συρόμενη πλάκα λέιζερ, τοποθετήστε τις βίδες (M3x 16) και σφίξτε με εξαγωνικό κλειδί σε σχήμα L (2 mm).

3

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA. Ευθυγραμμίστε τη θήκη στο πίσω μέρος της Κεντρικής Μονάδας Λέιζερ με τη Βάση Κεντρικής Μονάδας Λέιζερ, τοποθετήστε την στη Βάση Κεντρικής Μονάδας Λέιζερ και βεβαιωθείτε ότι το λέιζερ είναι παράλληλο με την συρόμενη πλάκα λέιζερ.

4

Μετακινήστε την συρόμενη πλάκα λέιζερ πίσω στο κέντρο της εγκάρσιας ράβδου και σφίξτε το κουμπί.