

KOKOAMISOHJEET

MaxiSys ADAS (pistelaserin apuvalitsin)

Kiitos, että ostit tämän Autel-diagnostiikkatyökalun. Tämä korkealaatuisesti valmistettu työkalu toimii ohjeiden mukaisesti ja asianmukaisesti huollettuna vuosia ongelmattomasti.



IMPORTANT: Kokoamiseen tarvitaan 6 AAA-paristoa. Valmisteile paristot ennen kokoamista.

Osaluettelo

Keskimmäinen laseryksikkö	1 kpl	Keskimmäinen laseryksikkö Tukea	1 kpl	Sivulaseryksikkö	2 kpl	Sivulaseryksikkö Tukea	2 kpl
Pultti (M3x16)	2 kpl	Kuusiokoloavain (5 mm)	1 kpl	Kuusiokoloavain (2 mm)	1 kpl		

Huomautus: Näitä osia käytetään kokoamisen jälkeisissä vaiheissa. Noudata Autel-tabletin ohjeita.

Vasen viitetaulu	1 kpl	Oikea viitelautakunta	1 kpl	Laajennuskortti	2 kpl

Kokoa laser ja apuvalitsin poikkipalkin molempiin päihin

1

Irrota kaksi pulttia kuusiokoloavaimella (5 mm) poikkipalkin toisesta päästä ja irrota päätysuojus ja teippikotelo.

2

Aseta sivulaseryksikön tuki poikkipalkin keskimmäiseen liukukiskoon. Kohdista päätysuojuksen reiät poikkipalkin päässä oleviin ruuvinreihiin ja kiristä pultit kuusiokoloavaimella (5 mm).

3

Irrota sivulaseryksikön takakansi, aseta kaksi AAA-paristoa ja sulje takakansi.

4

Kohdista sivulaseryksikön takana oleva ruuvinreikä sivulaseryksikön tuen reiän kanssa ja kiristä nuppi. Toista vaiheet 1–4 kokoaksesi laserin ja apuvalitsimen poikkipalkin vastakkaiseen päähän.

Kokoa laser ja apuvalitsin ja kiinnitä ne poikkipalkin keskelle

1

Löysää nuppia ja siirrä liukuva laserlevy poikkipalkin keskeltä sivulle. Irrota kaksi pulttia kuusiokoloavaimilla.
L-avain (2 mm) liukuvan laserlevyn kanteen ja poista kansi.

2

Kohdista keskimmäisen laseryksikön tuen ruuvinreiät liukuvan laserlevyn ruuvinreihiin ja aseta pultit (M3x16) ja kiristä kuusiokoloavaimella (2 mm).

3

Aseta 2 AAA-paristoa. Kohdista keskilaseryksikön takana oleva pidike keskilaseryksikön tukeen, aseta se keskilaseryksikön tukeen ja varmista, että laser on liukuvan laserlevyn suuntainen.

4

Siirrä liukuva laserlevy takaisin poikkipalkin keskelle ja kiristä nuppi.