

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS

MaxiSys ADAS (Pontlézeres Segédtrácsás)

Köszönjük, hogy ezt az Autel diagnosztikai eszközt választotta. Ez a magas színvonalon gyártott eszköz, ha az utasításoknak megfelelően használják és megfelelően karbantartják, évekig problémamentes teljesítményt biztosít.



IMPORTANT: Az összeszereléshez 6 db AAA elem szükséges. Kérjük, készítse elő az elemeket az összeszerelés előtt.

Alkatrészlista

Középső lézeregység	1 db	Középső lézeregység Támogatás	1 db	Oldalsó lézeregység	2 db	Oldalsó lézeregység Támogatás	2 db
Csavar (M3x16)	2 db	Imbuszkulcs (5 mm)	1 db	Imbuszkulcs (2 mm)	1 db		

Megjegyzés: Ezeket az alkatrészeket az összeszerelés befejezése utáni lépésekben fogjuk használni. Kérjük, kövesse az Autel tabletjén található utasításokat.

Bal oldali referenciátábla	1 db	Jobb oldali referenciátábla	1 db	Bővítőkártya	2 db

Szerelje fel a lézert és a segédtrácsát a keresztléc mindkét végére

1

Távolítsa el a 2 csavart a kereszttrúd egyik végéből az L-kulccsal (5 mm), majd vegye le a végfedelelet és a ragasztószalag-dobozt.

2

Helyezze be az oldalsó lézeregység-tartót a kereszttrúd középső csúszósínjébe. Igazítsa a végfedél furatait a kereszttrúd végén található csavarfuratokhoz, majd húzza meg a csavarokat az imbuszkulccsal (5 mm).

3

Távolítsa el az oldalsó lézeregység hátlapját, helyezzen be 2 db AAA elemet, és csukja be a hátlapot.

4

Igazítsa az oldalsó lézeregység hátulján található csavarlyukakat az oldalsó lézeregység tartóján található lyukhoz, majd húzza meg a gombot. Ismételje meg az 1–4. lépéseket a lézer és a segéd szabályozó összeszereléséhez a keresztléc másik végén.

Szerelje össze a lézert és a segédtrácsát, és rögzítse a kereszttrúd közepéhez

1

Lazítsa meg a gombot, és mozgassa a csúszó lézerlapot a keresztléc közepéről az egyik oldalra. Távolítsa el a 2 csavart a hatszögletű fejjel együtt. L-kulcsot (2 mm) a csúszó lézerlap fedelére, és vegye le a fedelet.

2

Igazítsa a középső lézeregység tartóján lévő csavarlyukakat a csúszó lézerlemez csavarlyukaihoz, majd helyezze be a csavarokat (M3x16) és húzza meg egy imbuszkulccsal (2 mm).

3

Helyezzen be 2 db AAA elemet. Igazítsa a középső lézeregység hátulján található tartót a középső lézeregység tartójához, helyezze a tartót a középső lézeregység tartójára, és győződjön meg arról, hogy a lézer párhuzamos a csúszó lézerlemezrel.

4

Mozgassa vissza a csúszó lézerlemez a keresztléc közepére, és húzza meg a gombot.