

Vielen Dank für den Kauf dieses Autel-Werkzeugs. Dieses Werkzeug wird nach hohen Standards gefertigt und wird bei entsprechender Verwendung und ordnungsgemäßer Wartung jahrelang störungsfrei funktionieren.




WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät richtig und mit Sorgfalt, da es sonst zu Schäden und/oder Verletzungen kommen kann und die Produktgarantie erlischt.

Ersatzteilliste

Kalibrierungsrahmen AUTEL-CSC1000 1 Stück		Verpackungsbox 3 STK	
--	--	--------------------------------	--


Den Kalibrierungsrahmen herausziehen

1




Entfernen Sie die Staubschutzhülle und die Schutzfolie vom Kalibrierrahmen. Legen Sie die drei Kartons (1) für die spätere Verwendung beiseite und entfernen Sie dann die Schaumstoffpolsterung (2) um den Kalibrierrahmen.

2



Lösen Sie die vier Schrauben an der Rückseite der hölzernen Transportstange, um die U-förmige Stange (1) zu entfernen. Lösen Sie die vier Schrauben an der Unterseite, um die Standstange (2) zu entfernen. Lösen Sie alle Schrauben an den acht Z-förmigen Eckhalterungen (3), um die Halterungen und die beiden U-förmigen Stangen (4) unter den Halterungen zu entfernen.

3




Befestigen Sie die Sperrholzabdeckung an der Holzpalette an der Rückseite des Kalibrierrahmens als

Rampe. Rollen Sie den Kalibrierungsrahmen die Rampe hinunter auf den Arbeitsbereichsboden.

HINWEIS: Passen Sie die Position und Richtung der beiden Hinterräder an die Neigung der Holzpalette an. Dadurch kann der Kalibrierungsrahmen problemlos von der Holzpalette auf den Arbeitsbereichsboden gleiten.


4



Entfernen Sie die Schaumstoffpolsterung (1) von der Ober- und Außenseite der Querstrebe. Klappen Sie beide Arme der Querstrebe nach unten, um die Schaumstoffpolsterung (2) innen.


Entdecken Sie den Touchscreen-Monitor

1



Entfernen Sie die Schutzfolie und die Schaumstoffpolsterung rund um den Touchscreen-Monitor. Bringen Sie den Monitor in eine geeignete Betrachtungsposition.

2




Entfernen Sie die Schutzfolie von den Kabeln. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel, das HDMI-Kabel und das USB-Kabel fest mit den jeweiligen Eingangsanschlüssen am Touchscreen-Monitor verbunden sind.

Stromkabel (1)
HDMI-Kabel (2)
USB-Kabel (3)

Schalten Sie den IA1000WA ein

1

Stecken Sie das Netzkabel unten an der Säule in eine Steckdose. Drücken Sie den Clip über dem Netzkabel an der Säule fest, um es zu fixieren und ein Abrutschen zu verhindern. Schalten Sie den Netzschalter ein. Der Netzschalter leuchtet rot, die Kameras blinken rot im Kreis und der Touchscreen-Monitor leuchtet auf.





HINWEIS: Überprüfen Sie, ob der Not-Aus-Schalter versehentlich gedrückt wurde. Wenn dies der Fall ist, drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.

HINWEIS: Systemstromversorgungsanforderungen: 100–264 Volt Wechselstrom, < 5 Ampere und 50–60 Hz (muss geerdet sein).


Bauen Sie das Musterbrett zusammen

1

Heben Sie die Querstange in die gewünschte Position, indem Sie die AUF-Taste oben an der Säule gedrückt halten.





2




Den linken und rechten Musterbretthalter (1) von der Querstrebe ausklappen und gerade ausrichten.

3

Richten Sie die Nuten an der Unterkante der Musterplatte mit den Positionierungsräumen (2) an den Leisten des Musterplattenhalters aus. Bewegen Sie die Gleitplatten in Richtung der Musterplatte, um die Musterplatte in den Schlitzern der Gleitplatten zu befestigen.




4



Nach der Kalibrierung die Musterplatten entnehmen. Die linken und rechten Musterplattenhalter umklappen, bis sie in der Querstrebe einrasten.

Klappen Sie die Querstange zur Aufbewahrung zusammen


1



Senken Sie die Querstange in die niedrigste Position, indem Sie die AB-Taste oben an der Säule gedrückt halten.

2

Lösen Sie die Querstangenverriegelung durch Drücken des Entriegelungsmechanismus. Klappen Sie beide Arme der Querstange um 90° nach oben.



HINWEIS: Achten Sie beim Einklappen der Querstrebenarme darauf, dass sich die Gleitplatten nicht im Bereich des Klappgelenks befinden, um Beschädigungen oder ein versehentliches Herunterfallen zu vermeiden.

HINWEIS: Die Abbildungen in dieser Kurzanleitung dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.