

Gracias por adquirir esta herramienta Autel. Esta herramienta está fabricada según un alto estándar y brindará años de rendimiento sin problemas si se utiliza de acuerdo con estas instrucciones y se mantiene adecuadamente.




IMPORTANTE: Antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en esta unidad, lea atentamente estas instrucciones. Utilice esta unidad correctamente y con cuidado, ya que el incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños y/o lesiones personales y anulará la garantía del producto.

Lista de piezas

<p>Marco de calibración</p> <p>AUTEL-CSC1000</p> <p>1 pieza</p>		<p>Caja de embalaje</p> <p>3 piezas</p>	
------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------	--


Mueva el marco de calibración

1




Quite la cubierta antipolvo y la película protectora del marco de calibración. Deje a un lado las tres cajas (1) para usarlas más adelante y luego retire el relleno de espuma (2) que rodea el marco de calibración.

2



Desatornille los cuatro tornillos de la parte posterior de la barra de madera para el transporte para quitar la barra en forma de U (1). Desatornille los cuatro tornillos de la parte inferior para quitar la barra de soporte (2). Desatornille todos los tornillos de los ocho soportes de esquina en forma de Z (3) para quitar los soportes y las dos barras en forma de U (4) debajo de los soportes.


3



Coloque la cubierta de madera contrachapada en la paleta de madera en la parte trasera del marco de calibración para que sirva como rampa. Haga rodar el marco de calibración por la rampa hasta el piso del área de trabajo.

NOTA: Ajuste la posición y la dirección de las dos ruedas traseras para alinearlas con las pendientes del palé de madera. Esto permitirá que el marco de calibración se deslice suavemente desde el palé de madera hasta el piso del área de trabajo.

4




Retire el relleno de espuma (1) de la parte superior y exterior de la barra transversal. Doble hacia abajo ambos brazos de la barra transversal para quitar el relleno.

Acolchado de espuma (2) en el interior.


Descubra el monitor de pantalla táctil

1



Quite la película protectora y el relleno de espuma que rodea el monitor de pantalla táctil. Ajuste el monitor a una posición adecuada para la visualización.

2



Quite la película protectora de los cables. Compruebe que el cable de alimentación, el cable HDMI y el cable USB estén conectados firmemente a sus respectivos puertos de entrada en el monitor de pantalla táctil.

Cable de alimentación (1)


Cable HDMI (2)

Cable USB (3)

Encienda el IA1000WA

1

Conecte el cable de alimentación en la parte inferior de la columna a una toma de corriente. Presione el clip que se encuentra sobre el cable de alimentación en la columna para asegurarlo y evitar que se deslice. Encienda el interruptor de alimentación. El interruptor de alimentación se iluminará en rojo, las cámaras parpadearán en rojo en un círculo y el monitor de pantalla táctil se iluminará.





NOTA: Verifique si el botón de parada de emergencia se presionó inadvertidamente. Si es así, gire el botón en el sentido de las agujas del reloj para liberarlo.

NOTA: Requisitos de energía del sistema: 100–264 voltios CA, < 5 amperios y 50–60 Hz (debe estar conectado a tierra).


Ensamblar el tablero de patrones

1

Levante la barra transversal a la posición deseada manteniendo presionado el botón ARRIBA en la parte superior de la columna.





2




Despliegue y enderece los soportes izquierdo y derecho del tablero de patrón (1) desde la barra transversal.

3

Alinee las ranuras del borde inferior del tablero de patrones con los espacios de posicionamiento (2) en los bordes del soporte del tablero de patrones. Mueva las placas deslizantes hacia el tablero de patrones para asegurar el tablero de patrones en las ranuras de las placas deslizantes.




4



Retire las placas de patrones después de la calibración. Doble los soportes izquierdo y derecho de las placas de patrones hasta que encajen en la barra transversal.

Plegar la barra transversal para guardarla


1



Baje la barra transversal a su posición más baja manteniendo presionado el botón ABAJO en la parte superior de la columna.

2

Suelte el bloqueo de la barra transversal presionando el mecanismo de liberación. Doble ambos brazos de la barra transversal 90° hacia arriba.



NOTA: Al plegar los brazos transversales, asegúrese de que las placas deslizantes no estén cerca de la junta plegable para evitar daños o caídas accidentales.