



Grazie per aver acquistato questo strumento Autel. Questo strumento è prodotto secondo elevati standard e fornirà anni di prestazioni senza problemi se utilizzato in conformità con queste istruzioni e sottoposto a corretta manutenzione.




IMPORTANTE: prima di utilizzare o effettuare la manutenzione di questa unità, leggere attentamente queste istruzioni. Utilizzare questa unità correttamente e con cura, poiché la mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni e/o lesioni personali e invalidare la garanzia del prodotto.

Elenco delle parti

Telaio di calibrazione Modello: AUTEL-CSC1000 1 pz.		Scatola di imballaggio 3 PZ	
--	---	---------------------------------------	---


Spostare il frame di calibrazione

1




Rimuovere la copertura antipolvere e la pellicola protettiva dal telaio di calibrazione. Mettere da parte le tre scatole (1) per un uso successivo, quindi rimuovere l'imbottitura in schiuma (2) attorno al telaio di calibrazione.

2



Svitare le quattro viti sul retro della barra di spedizione in legno per rimuovere la barra a forma di U (1). Svitare le quattro viti nella parte inferiore per rimuovere la barra di supporto (2). Svitare tutte le viti sulle otto staffe angolari a forma di Z (3) per rimuovere le staffe e le due barre a forma di U (4) sotto le staffe.


3



Fissare la copertura in compensato al pallet di legno sul lato posteriore del telaio di calibrazione per fungere da rampa. Far rotolare il telaio di calibrazione lungo la rampa fino al pavimento dell'area di lavoro.

NOTA: Regolare la posizione e la direzione delle due ruote posteriori per allinearle con le pendenze del pallet di legno. Ciò consentirà al telaio di calibrazione di scivolare senza problemi dal pallet di legno sul pavimento dell'area di lavoro.


4



Rimuovere l'imbottitura in schiuma (1) dalla parte superiore e esterna della traversa. Abbassare entrambi i bracci della traversa per rimuovere la imbottitura in schiuma (2) all'interno.


Scopri il monitor touchscreen

1



Rimuovere la pellicola protettiva e l'imbottitura in schiuma attorno al monitor touchscreen. Regolare il monitor in una posizione appropriata per la visualizzazione.

2



Rimuovere la pellicola protettiva dai cavi. Controllare che il cavo di alimentazione, il cavo HDMI e il cavo USB siano saldamente collegati alle rispettive porte di ingresso sul monitor touchscreen.

Cavo di alimentazione (1)


Cavo HDMI (2)

Cavo USB (3)

Accendi l'IA1000WA

1

Inserire il cavo di alimentazione nella parte inferiore della colonna in una presa di corrente. Premere la clip sopra il cavo di alimentazione sulla colonna per fissarlo ed evitare che scivoli. Accendere l'interruttore di alimentazione. L'interruttore di alimentazione si illuminerà di rosso, le telecamere lampeggeranno di rosso in cerchio e il monitor touchscreen si illuminerà.





NOTA: controllare se il pulsante di arresto di emergenza è premuto inavvertitamente. In tal caso, ruotare il pulsante in senso orario per rilasciarlo.

NOTA: Requisiti di alimentazione del sistema: 100–264 volt CA, < 5 ampere e 50–60 Hz (deve essere collegato a terra).


Assemblare la tavola dei modelli

1

Sollevare la traversa nella posizione desiderata tenendo premuto il pulsante SU nella parte superiore della colonna.





2




Srotolare e raddrizzare i supporti del pannello modello sinistro e destro (1) dalla traversa.

3

Allineare le scanalature sul bordo inferiore della tavola modello con gli spazi di posizionamento (2) sulle sporgenze del supporto della tavola modello. Spostare le piastre scorrevoli verso la tavola modello per fissare la tavola modello nelle fessure sulle piastre scorrevoli.




4



Dopo la calibrazione, rimuovere le tavole modello. Piegare i supporti sinistro e destro della tavola modello finché non si bloccano nella barra trasversale.

Piegare la traversa per riporla


1



Abbassare la traversa nella posizione più bassa tenendo premuto il pulsante GIÙ nella parte superiore della colonna.

2

Sbloccare il blocco della barra trasversale premendo il meccanismo di sblocco. Piegare entrambi i bracci della barra trasversale di 90° verso l'alto.



NOTA: quando si ripiegano i bracci della traversa, assicurarsi che le piastre scorrevoli non siano vicine al giunto di piegatura per evitare danni o cadute accidentali.