



Cadru de calibrare IA1000WA (AUTEL-CSC1000)

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui instrument Autel. Acest instrument este fabricat la un standard ridicat și va oferi ani de performanță fără probleme atunci când este utilizat în conformitate cu aceste instrucțiuni și întreținut corespunzător.




IMPORTANT: Înainte de a utiliza sau de a întreține această unitate, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Utilizați această unitate corect și cu grijă, deoarece nerespectarea acestui lucru poate cauza daune și/sau vătămare corporală și va anula garanția produsului.

Lista de piese

<p>Cadru de calibrare</p> <p>AUTEL-CSC1000</p> <p>1 buc</p>		<p>Cutie de ambalare</p> <p>3 buc</p>	
--	---	--	---


Mutați cadrul de calibrare

1




Scoateți capacul de praf și folia de protecție de pe cadrul de calibrare. Puneți deoparte cele trei cutii (1) pentru utilizare ulterioară, apoi îndepărtați căptușeala de spumă (2) din jurul cadrului de calibrare.

2



Deșurubați cele patru șuruburi de pe spatele barei de transport din lemn pentru a îndepărta bara în formă de U (1). Deșurubați cele patru șuruburi din partea de jos pentru a scoate bara de suport (2). Deșurubați toate șuruburile de pe cele opt colțuri în formă de Z (3) pentru a îndepărta suporturile și cele două bare în formă de U (4) de sub suporturi.


3



Atașați capacul din placaj pe paletul de lemn din partea din spate a cadrului de calibrare pentru a servi ca a rampă. Rotiți cadrul de calibrare pe rampă până la podeaua spațiului de lucru.

NOTĂ: Reglați poziția și direcția celor două roți din spate pentru a se alinia cu pantele paletului de lemn. Acest lucru va permite cadrul de calibrare să alunece fără probleme de pe paletul de lemn pe podeaua spațiului de lucru.


4



Îndepărtați căptușeala din spumă (1) din partea superioară și în afara barei transversale. Rabatați ambele brațe ale barei transversale pentru a îndepărta căptușeală din spumă (2) în interior.


Descoperiți monitorul cu ecran tactil

1



Îndepărtați folia de protecție și căptușeala din spumă din jurul monitorului cu ecran tactil. Reglați monitorul într-o poziție adecvată pentru vizionare.

2



Scoateți folia de protecție de pe cabluri. Verificați dacă cablul de alimentare, cablul HDMI și cablul USB sunt bine conectați la porturile de intrare respective de pe monitorul cu ecran tactil.

Cablul de alimentare (1)


Cablul HDMI (2)

Cablul USB (3)

Porniți IA1000WA

1

Conectați cablul de alimentare din partea de jos a coloanei la o priză. Apăsăți clema de deasupra cablului de alimentare de pe coloană pentru a-l fixa și a preveni alunecarea. Porniți întrerupătorul de alimentare. Comutatorul de alimentare se va aprinde în roșu, camerele vor clipi roșu într-un cerc, iar monitorul cu ecran tactil se va aprinde.





NOTĂ: Verificați dacă butonul Oprire de urgență este apăsat din greșeală. Dacă da, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l elibera.

NOTĂ: Cerințe de alimentare ale sistemului: 100-264 volți AC, < 5 amperi și 50-60 Hz (trebuie să fie împământat).


Asamblați placa de model

1

Ridicați bara transversală în poziția dorită ținând apăsat butonul SUS din partea de sus a coloanei.





2




Desfaceți și îndreptați suporturile pentru plăci de model din stânga și din dreapta (1) de pe bara transversală.

3

Aliniați canelurile de pe marginea inferioară a plăcii de model cu spațiile de poziționare (2) de pe marginile suportului plăcii de model. Deplasați plăcile de alunecare spre placa de model pentru a fixa placa de model în fantele de pe plăcile de alunecare.




4



Scoateți plăcile de model după calibrare. Îndoți suporturile pentru plăci de model din stânga și din dreapta până când se blochează în bara transversală.

Îndoți bara transversală pentru depozitare


1



Coborâți bara transversală în poziția sa cea mai de jos ținând apăsat butonul JOS din partea de sus a coloanei.

2

Eliberați blocarea barei transversale apăsând mecanismul de eliberare. Îndoți ambele brațe ale barei transversale la 90° în sus.



NOTĂ: Când pliați brațele barei transversale, asigurați-vă că plăcile de alunecare nu sunt în apropierea îmbinării de pliere pentru a preveni deteriorarea sau căderile accidentale.

NOTĂ: Ilustrațiile din acest Ghid de referință rapidă sunt doar pentru referință. Produsul real poate diferi.