

Zahvaljujemo se vam za nakup tega orodja Autel. To orodje je izdelano v skladu z visokimi standardi in bo zagotavljalo leta delovanja brez težav, če ga uporabljate v skladu s temi navodili in pravilno vzdržujete.




POMEMBNO: Pred uporabo ali vzdrževanjem te enote natančno preberite ta navodila. To enoto uporabljajte pravilno in previdno, saj lahko neupoštevanje tega povzroči škodo in/ali osebne poškodbe ter razveljavi garancijo izdelka.

Seznam delov


<p>Kalibracijski okvir</p> <p>AUTEL-CSC1000</p> <p>1 PC</p>		<p>Škatla za pakiranje</p> <p>3 KOSOV</p>	
---	---	---	---

Premaknite kalibracijski okvir

1


Odstranite pokrov za prah in zaščitno folijo z okvirja za umerjanje.
Odložite tri škatle (1) za poznejšo uporabo, nato pa odstranite penasto oblogo (2) okoli okvirja za umerjanje.

2



Odvijte štiri vijake na zadnji strani lesene transportne palice, da odstranite palico v obliki črke U (1). Odvijte štiri vijake na dnu, da odstranite stojalo (2). Odvijte vse vijake na osmih kotnih nosilcih v obliki črke Z (3), da odstranite nosilce in dve palici v obliki črke U (4) pod nosilci.


3



Pokrov iz vezanega lesa pritrdite na leseno paleto na zadnji strani okvirja za umerjanje, da bo služil kot klančina. Zakotalite okvir za umerjanje po klančini navzdol do tal delovnega prostora.

OPOMBA: Prilagodite položaj in smer obeh zadnjih koles, da se poravnata s pobočji lesene palete. To bo omogočilo, da kalibracijski okvir gladko zdrsne z lesene palete na tla delovnega prostora.


4



Odstranite penasto oblogo (1) z zgornje in zunanje strani prečke. Zložite oba kraka prečke, da odstranite penasto oblažljenje (2) znotraj.


Odkrijte zaslon na dotik

1



Odstranite zaščitno folijo in penasto oblogo okoli zaslona na dotik.
Nastavite monitor v ustrezen položaj za gledanje.

2



Odstranite zaščitno folijo s kablov. Preverite, ali so napajalni kabel,
kabel HDMI in kabel USB trdno priključeni na svoja vhodna vrata na
monitorju z zaslonom na dotik.

Napajalni kabel (1)


Kabel HDMI (2)

USB kabel (3)

Vklopite IA1000WA

1

Priključite napajalni kabel na dnu stebra v električno vtičnico. Pritisnite sponko nad napajalnim kablom na stebru, da ga pritrdite in preprečite zdrs. Vklopite stikalo. Stikalo za vklop bo zasvetilo rdeče, kamere bodo utripale rdeče v krogu in zaslon na dotik bo zasvetil.





OPOMBA: Preverite, ali je gumb za zaustavitev v sili pritisnjen nenamerno. Če je tako, obrnite gumb v smeri urinega kazalca, da ga sprostite.

OPOMBA: Zahteve za sistemsko napajanje: 100–264 voltov AC, < 5 amperov in 50–60 Hz (potrebno je ozemljiti).


Sestavite ploščo z vzorci

1

Dvignite prečko v zeleni položaj tako, da držite gumb GOR na vrhu stolpca.





2




Odprite in poravnajte levo in desno držalo plošče za vzorce (1) s prečke.

3

Poravnajte utore na spodnjem robu plošče za vzorce z vmesnimi prostori (2) na robovih držala plošče za vzorce. Premaknite drsne plošče proti vzorčni plošči, da pritrdite vzorčno ploščo v reže na drsnih ploščah.




4



Po kalibraciji odstranite vzorčne plošče. Zložite levo in desno držalo plošče za vzorce, dokler se ne zaskočita v prečko.

Zložite prečko za shranjevanje


1



Spustite prečko v najnižji položaj tako, da držite gumb DOL na vrhu stolpca.

2

S pritiskom na sprostitveni mehanizem sprostite prečno ključavnico. Upognite obe roki prečke za 90° navzgor.



OPOMBA: Ko zložite prečne roke, se prepričajte, da drsne plošče niso blizu zložljivega spoja, da preprečite poškodbe ali nenamerne padce.