



Kiitos, että ostit tämän Autel-diagnostiikkatyökalun. Tämä korkealaatuisesti valmistettu työkalu toimii ohjeiden mukaisesti ja asianmukaisesti huollettuna vuosia ongelmattomasti.



VAROITUS:

- Rungon kaatuminen voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia murskaantumisvammoja. Jotta runko ei kaatuisi, se on kiinnitettävä maahan kokoonpanon aikana.
- Kalibrointikehyksen virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa kehykselle pysyviä vaurioita ja tehdä siitä käyttökelvottoman ja/tai vaarallisen.

Osaluettelo


Poikkipalkki 060005	1 kpl	Pultti (M5x10) 060019	8 kpl

HUOMAUTUS: Löydät alla olevat osat kalibrointikehyksen pakkauksesta.

Liukuva laserlevy 060031	1 kpl	Teippilaatikko 060008	2 kpl	Kuusiokoloavain (4 mm) 060032	1 kpl


Kokoa poikkipalkki

1



- Ota poikkipalkki ja liukuva laserlevy pakkauslaatikoista.
- Kiinnitä poikkipalkin liukulevy poikkipalkin keskelle, aseta pultit (M5x10) sivukuvaan ja kiristä ne kuusiokoloavaimella (4 mm). Varmista, että poikkipalkin liukulevy on kiinnitetty tukevasti poikkipalkkiin.

2



- Ota teippilaatikon pakkauslaatikoista.
- Aseta pultit (M5x10) teippilaatikon alemmaan osaan.
- Kierrä teippikotelon alaosa pulteilla reikiin poikkipuulla.
- Kiristä pultit kuusiokoloavaimella (4 mm) kiinnittääksesi teippilaatikon poikkipalkin molempiin päihin. Varmista, että teippilaatikon osat ovat tukevasti kiinni.