

NÁVOD K MONTÁŽI

MaxiSys ADAS (bodový laserový pomocný číselník)

Děkujeme vám za zakoupení tohoto diagnostického přístroje Autel. Tento přístroj, vyrobený na vysoké úrovni, vám při použití v souladu s pokyny a správné údržbě poskytne roky bezproblémového provozu.



IMPORTANT: K dokončení sestavení je potřeba 6 baterií AAA. Před sestavením si prosím připravte baterie.

Seznam dílů

Středová laserová jednotka	1 ks	Středová laserová jednotka Podpora	1 ks	Boční laserová jednotka	2 ks	Boční laserová jednotka Podpora	2 ks
Šroub (M3x16)	2 ks	Šestihranný L-klíč (5 mm)	1 ks	Šestihranný L-klíč (2 mm)	1 ks		

Poznámka: Tyto díly budou použity v krocích po dokončení montáže. Řiďte se prosím pokyny na tabletu Autel.

Levá referenční deska	1 ks	Pravá referenční deska	1 ks	Rozšiřující deska	2 ks

Namontujte laserový a pomocný stupnici na oba konce příčnicku

1

Odstraňte 2 šrouby pomocí šestihranného klíče (5 mm) z jednoho konce příčnicku a sejměte koncový kryt a krabici s páskou.

2

Vložte podpěru boční laserové jednotky do střední posuvné lišty příčnicku. Zarovnejte otvory na koncovém krytu s otvory pro šrouby na konci příčnicku a utáhněte šrouby šestihranným klíčem (5 mm).

3

Sejměte zadní kryt boční laserové jednotky, vložte 2 baterie AAA a zavřete zadní kryt.

4

Zarovnejte otvor pro šroub na zadní straně boční laserové jednotky s otvorem na držáku boční laserové jednotky a utáhněte knoflík. Opakujte kroky 1 až 4 pro sestavení laseru a pomocného kolečka na opačném konci příčné tyče.

Sestavte laserový a pomocný stupnici a připevněte je ke středu příčky.

1

Povolte knoflík a posuňte posuvnou laserovou desku ze středu příčnicku na jednu stranu. Odstraňte 2 šrouby s šestihranným klíčem. L-klíč (2 mm) na krytu posuvné laserové desky a kryt sejměte.

2

Zarovnejte otvory pro šrouby na držáku středové laserové jednotky s otvory pro šrouby na posuvné laserové desce a vložte šrouby (M3x16) a utáhněte šestihranným L-klíčem (2 mm).

3

Vložte 2 baterie AAA. Zarovnejte držák na zadní straně středové laserové jednotky s podpěrou středové laserové jednotky, umístěte jej na podpěru středové laserové jednotky a ujistěte se, že laser je rovnoběžný s posuvnou laserovou deskou.

4

Přesuňte posuvný laserový talíř zpět do středu příčnicku a utáhněte knoflík.