

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MaxiSys ADAS (Dial auxiliar de láser de punto)

Gracias por adquirir esta herramienta de diagnóstico Autel. Fabricada con los más altos estándares de calidad, esta herramienta le brindará años de funcionamiento sin problemas si se utiliza según las instrucciones y se mantiene adecuadamente.



IMPORTANT: Se necesitan 6 pilas AAA para completar el montaje. Prepare las pilas antes del montaje.

Lista de piezas

Unidad láser central	1 pieza	Unidad láser central Apoyo	1 pieza	Unidad láser lateral	2 piezas	Unidad láser lateral Apoyo	2 piezas
Perno (M3x16)	2 piezas	Llave hexagonal en L (5 mm)	1 pieza	Llave hexagonal en L (2 mm)	1 pieza		

Nota: Estas piezas se utilizarán en los pasos posteriores al ensamblaje. Siga las instrucciones de su tableta Autel.

Tablero de referencia izquierdo	1 pieza	Tablero de referencia derecho	1 pieza	Placa de extensión	2 piezas

Ensamble el láser y el dial auxiliar en ambos extremos de la barra transversal

1

Retire los 2 pernos con la llave hexagonal en L (5 mm) de un extremo de la barra transversal y retire la cubierta del extremo y la caja de cinta.

2

Inserte el soporte lateral de la unidad láser en el riel deslizable central del travesaño. Alinee los orificios de la tapa con los orificios para tornillos del extremo del travesaño y apriete los pernos con la llave hexagonal en L (5 mm).

3

Retire la cubierta posterior de la unidad láser lateral, inserte 2 baterías AAA y cierre la cubierta posterior.

4

Alinee el orificio del tornillo en la parte posterior de la unidad láser lateral con el orificio del soporte de la unidad láser lateral y apriete la perilla. Repita los pasos 1 a 4 para ensamblar el láser y el dial auxiliar en el extremo opuesto del travesaño.

Ensamble el láser y el dial auxiliar y fíjelos al centro de la barra transversal

1

Afloje la perilla y mueva la placa láser deslizable del centro del travesaño hacia un lado. Retire los dos pernos con la llave hexagonal.

Coloque una llave en L (2 mm) en la tapa de la placa láser deslizable y retire la tapa.

2

Alinee los orificios para tornillos del soporte de la unidad láser central con los orificios para tornillos de la placa láser deslizable e inserte los pernos (M3x16) y apriete con una llave hexagonal en L (2 mm).

3

Inserte 2 pilas AAA. Alinee el soporte de la parte posterior de la unidad láser central con el soporte de la unidad láser lateral, colóquelo sobre el soporte y asegúrese de que el láser esté paralelo a la placa láser deslizable.

4

Mueva la placa láser deslizable nuevamente al centro de la barra transversal y apriete la perilla.