

INSTRUKCJA MONTAŻU

MaxiSys ADAS (pomocniczy wskaźnik laserowy)

Dziękujemy za zakup narzędzia diagnostycznego Autel. Urządzenie, wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami, przy prawidłowym użytkowaniu i konserwacji zapewni lata bezproblemowej pracy.



IMPORTANT: Do montażu potrzebne są 6 baterii AAA. Proszę przygotować baterie przed montażem.

Lista części

Jednostka laserowa centralna	1 szt.	Jednostka laserowa centralna Wsparcie	1 szt.	Jednostka lasera bocznego	2 szt.	Jednostka lasera bocznego Wsparcie	2 szt.
Śruba (M3x16)	2 szt.	Klucz imbusowy L (5 mm)	1 szt.	Klucz imbusowy L (2 mm)	1 szt.		

Uwaga: Te części zostaną wykorzystane po zakończeniu montażu. Postępuj zgodnie z instrukcjami na tablecie Autel.

Lewa tablica referencyjna	1 szt.	Prawa tablica referencyjna	1 szt.	Płyta rozszerzeń	2 szt.

Zmontuj laser i pokrętło pomocnicze na obu końcach poprzeczki

1

Odkręć 2 śruby za pomocą klucza imbusowego (5 mm) z jednego końca poprzeczki, a następnie zdejmij pokrywę końcową i pojemnik na taśmę.

2

Włóż wspornik bocznego modułu laserowego do środkowej szyny ślizgowej poprzeczki. Dopasuj otwory w pokrywce końcowej do otworów na śruby na końcu poprzeczki i dokręć śruby kluczem imbusowym L (5 mm).

3

Zdejmij tylną pokrywę jednostki lasera bocznego, włóż 2 baterie AAA i zamknij tylną pokrywę.

4

Dopasuj otwór na śrubę z tyłu bocznego modułu laserowego do otworu w wsporniku bocznego modułu laserowego i dokręć pokrętło. Powtórz kroki od 1 do 4, aby zamontować laser i pokrętło pomocnicze na przeciwnym końcu poprzeczki.

Złóż laser i tarczę pomocniczą i zamocuj je na środku poprzeczki

1

Poluzuj pokrętło i przesun przesuwną płytkę laserową ze środka poprzeczki na bok. Wykręć 2 śruby z kluczem imbusowym. Odkręć klucz imbusowy (2 mm) od pokrywy przesuwnej płytki laserowej i zdejmij pokrywę.

2

Wyrównaj otwory na śruby w środkowej podpórcie jednostki laserowej z otworami na śruby w przesuwnej płycie laserowej, włóż śruby (M3x16) i dokręć kluczem imbusowym L (2 mm).

3

Włóż 2 baterie AAA. Dopasuj uchwyt z tyłu jednostki lasera centralnego do wspornika jednostki lasera centralnego, umieść go na wsporniku jednostki lasera centralnego i upewnij się, że laser jest równoległy do przesuwnej płytki lasera.

4

Przesun przesuwną płytkę laserową z powrotem do środka poprzeczki i dokręć pokrętło.