

MONTERINGSANVISNING

MaxiSys ADAS (punktlaserhjälp)

Tack för att du köpt detta Autel-diagnosverktyg. Detta verktyg, tillverkat enligt hög standard, kommer att ge dig många års problemfri funktion om det används enligt instruktionerna och underhålls korrekt.



**IMPORTANT:** 6 AAA-batterier behövs för att slutföra monteringen. Förbered batterierna före montering.

Dellista

Centerlasarenhet	1 st	Centerlasarenhet Stöd	1 st	Sidolasarenhet	2 st	Sidolasarenhet Stöd	2 st
Bult (M3x16)	2 st	Sexkantsnyckel (5 mm)	1 st	Sexkantsnyckel (2 mm)	1 st		

Obs: Dessa delar kommer att användas i stegen efter att monteringen är klar. Följ instruktionerna på din Autel-surfplatta.

Vänster referenstavla	1 st	Höger referenstavla	1 st	Förlängningskort	2 st

Montera laser och hjälpratt på båda ändar av tvärstaget

1

Ta bort de två bultarna med insexnyckeln (5 mm) från ena änden av tvärstaget och ta bort ändskyddet och tejplådan.

2

Sätt i sidolasarenhetens stöd i tvärstångens mittersta glidskena. Rikta in hålen på ändskyddet med skruvhålen på tvärstångens ände och dra åt bultarna med insexnyckeln (5 mm).

3

Ta bort bakstycket på sidolasarenheten, sätt i 2 AAA-batterier och stäng bakstycket.

4

Rikta in skruvhålet på baksidan av sidolasarenheten med hålet på sidolasarenhetens stöd och dra åt vredet. Upprepa steg 1 till 4 för att montera lasern och hjälpratten på motsatt ände av tvärstången.

Montera lasern och hjälpratten och fäst dem i mitten av tvärstaget

1

Lossa vredet och flytta den glidande laserplattan från mitten av tvärstången till ena sidan. Ta bort de två bultarna med sexkantsskruven. L-nyckeln (2 mm) på locket till den glidande laserplattan och ta bort locket.

2

Rikta in skruvhålen på den mittersta laserenhetens stöd med skruvhålen på den glidande laserplattan, sätt i bultarna (M3x16) och dra åt med en insexnyckel (2 mm).

3

Sätt i 2 AAA-batterier. Rikta in hållaren på baksidan av den mittersta laserenheten med stödet för den mittersta laserenheten, placera den på stödet och se till att lasern är parallell med den glidande laserplattan.

4

Flytta den glidande laserplattan tillbaka till mitten av tvärstången och dra åt vredet.