


Obrigado por adquirir esta ferramenta Autel. Esta ferramenta é fabricada com alto padrão de qualidade e proporcionará anos de desempenho sem problemas quando usada de acordo com estas instruções e com a manutenção adequada.




**IMPORTANTE:** Antes de operar ou fazer a manutenção deste aparelho, leia atentamente estas instruções. Use-o corretamente e com cuidado, pois a não observância destas instruções poderá causar danos e/ou ferimentos pessoais e anulará a garantia do produto.

## Mova o quadro de calibração


**1**

Remova a capa protetora contra poeira. Corte as faixas de embalagem que prendem as caixas. Remova todas as caixas e os revestimentos de espuma da estrutura.

**2**

Desaparafuse os quatro parafusos na parte inferior da madeira. Use uma chave de boca (14 mm) para remover a barra de suporte (1) da barra de transporte. Tenha cuidado para não arranhar a estrutura de calibração. Remova todos os suportes de canto metálicos em forma de Z (2).


3



Fixe a capa de madeira compensada ao patim na parte traseira da estrutura de calibração para servir como rampa. Remova a película protetora dos freios de pé e certifique-se de que estejam liberados. Levante levemente a estrutura de calibração para removê-la do patim e role-a cuidadosamente pela rampa até o piso da sua área de trabalho. Pressione os freios de pé quando a estrutura de calibração estiver bem posicionada.

## Descubra o monitor touchscreen

1




Remova a película protetora e o revestimento de espuma ao redor do monitor touchscreen. Ajuste o monitor para uma posição adequada para visualização.



**OBSERVAÇÃO:** Após remover o revestimento de espuma, verifique se o botão de parada de emergência foi pressionado inadvertidamente. Em caso afirmativo, gire o botão no sentido horário para soltá-lo.

2




Remova a película protetora dos cabos. Conecte o cabo de alimentação, o cabo HDMI e o cabo USB às respectivas portas de entrada do monitor touchscreen.

Cabo de alimentação (1)

Cabo HDMI (2)


Cabo USB (3)

## Desdobre a barra transversal



Remova o revestimento de espuma e as capas protetoras das três unidades de câmera. Levante manualmente os dois braços da barra transversal até que fiquem paralelos e certifique-se de que as travas do braço dobrável estejam travadas. Aperte os botões de fixação da barra transversal para fixá-la.

## Ligue o IA900WA



Assim que o quadro de calibração estiver no local correto, conecte o cabo de alimentação na parte inferior da coluna a uma tomada e ligue o interruptor. Quando a energia estiver ligada, o interruptor acenderá em vermelho, todas as câmeras piscarão em vermelho em um círculo e o monitor acenderá, exibindo o procedimento para conectar um tablet ao quadro de calibração.




**OBSERVAÇÃO:** Para evitar que o cabo fique enrolado acidentalmente, prenda o excesso de cabo com uma braçadeira.




**OBSERVAÇÃO:** Requisitos de energia do sistema: 100–264 volts CA, 5 amperes e 50–60 Hz (deve ser aterrado).

## Montando a placa de padrão




Desdobre e endireite os suportes esquerdo e direito da placa de molde (1) da barra transversal. Puxe as extremidades (2) para baixo para estender os suportes da placa de molde.

2



Alinhe as ranhuras na borda inferior da placa de molde com os espaços de posicionamento (3) nas bordas do suporte da placa de molde. Pressione os grampos nas placas deslizantes esquerda e direita e, em seguida, mova as placas deslizantes em direção à placa de molde para fixá-la nas ranhuras das placas deslizantes.


3



Remova as placas de molde após a calibração. Deslize os suportes das placas de molde para cima. Dobre os suportes das placas de molde esquerdo e direito até que se encaixem na barra transversal.


Dobre a barra transversal para armazenamento

1



**OBSERVAÇÃO:** Para evitar que as câmeras batam no chão e sejam danificadas, dobre a barra transversal quando o aviso na coluna vermelha interna estiver visível.

2



Afrouxe completamente os botões de fixação da barra transversal. Apoie os braços enquanto pressiona os botões para destravá-los. Dobre delicadamente cada braço para baixo para armazenamento.

**OBSERVAÇÃO:** As ilustrações neste Guia de Referência Rápida são apenas para referência. O produto real pode ser diferente.