










Deleliste

Delene nedenfor er i denne pakken.


Baseholder 	2 stk
Punkt laser 	1 stk
Sekskantnøkkel (4 mm) 	1 stk

Basis tverrstang 	1 stk
Skrue med knapphode (m6x25) 	4 stk
Laserposisjoneringsbrett 	1 stk

Stå 	1 stk
Forsenket skrue (m6x20) 	4 stk
Alkalisk knappebatteri 	3 stk

Glideplateenhet 	1 stk
Skrue med innsveiving (m5x16) 	2 stk


Monter kalibreringsstativet

1


Sørg for at alle nødvendige deler er til stede.

Plasser de to baseholderne på en flat og jevn overflate med knotter på bakken. Juster de fire skruehullene på baseholderne med skruehullene på basens tverrstang.

Sett inn de fire button-hodeskruene (m6x25) og stram til med den medfølgende unbrako-L-nøkkelen (4 mm).


2

Sett de to skruene med innvendig sekskant (m5x16) inn i de to vinklede brakettene på tverrstangen, og stram dem til med den medfølgende umbrakonøkkelen (4 mm).

3

Plasser basen på en flat og jevn overflate. Roter hver hånd
Vri knotten med klokken på basen til den er festet til bakken.


4



Juster de fire skruehullene på undersiden av stativet med skruehullene på basen. Plasser stativet på basen med stativets fotkopp i motsatt retning av basens fotkopper. Dreii håndknotten med klokken på stativet til det er festet til bakken.


Sett inn de fire forsenkede skruene (m6x20), og stram skruene med den medfølgende umbrakonøkkelen (4 mm) for å feste basen til stativet.

5



Sett glideplateenheten inn i skyvesøylen på stativet. Sørg for at skalaenden på glideplateenheten er på samme side som basens fotkopper. Fest glideplateenheten ved å stramme håndknotten med klokken.

6



Dreii punktlaseren mot klokken for å åpne batteriholderen til laseren. Monter de 3 LR44/A76-knappcellene og stram laseren med klokken. Juster hullene på punktlaseren med posisjoneringspinnene på laserholderplaten. Fest punktlaseren på glideplaten. Lås enheten på plass med sikkerhetskroken.