


Děkujeme, že jste si vybrali tento kryt zařízení Autel, který je speciálně navržen pro náš kalibrační rám IA900WA. Tato příručka vás informuje o bezpečnostních opatřeních, kterým je třeba věnovat pozornost, a instruuje vás, jak kryt správně používat. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příruč


1

Složte kalibrační rámeček IA900WA:

Nastavte monitor do původní polohy

Spustte příčníky dolů, dokud nebude viditelná výstražná značka. Přehněte příčníky na obou koncích.


Sešlápněte nožní brzdu

2

Rozložte a rozepte potah.


Držte horní část krytu oběma rukama a umístěte jej shora dolů přes kalibrační rám.

3



Ujistěte se, že kryt těsně přiléhá k celému rámu.
Zapněte potah.

4



Pokud potřebujete použít kalibrační rámeček, rozepte kryt a
opatrně jej z rámečku sejměte. Kryt složte a uložte.