


Vă mulțumim că ați ales această husă pentru echipamente Autel, special concepută pentru cadrul nostru de calibrare IA900WA. Acest ghid vă informează despre precauțiile la care trebuie să acordați atenție și vă instruește cu privire la modul de utilizare corectă a husei. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de utilizare.

1



Îndoți cadrul de calibrare IA900WA:


Ajustați monitorul în poziția sa inițială

Coborâți barele transversale până când semnul de avertizare este vizibil

Îndoți barele transversale la ambele capete

Acționați frâna de picior


2



Desfaceți și desfaceți fermoarul husei.

Țineți partea superioară a capacului cu ambele mâini și așezați-l peste cadrul de calibrare de sus în jos.


3



Asigurați-vă că husa acoperă perfect întregul cadru.

Închideți husa cu fermoar.

4



Când trebuie să utilizați cadrul de calibrare, desfaceți fermoarul capacului și scoateți-l cu grijă din cadrul de calibrare. Îndoiti și depozitați capacul.