



1. Внимателно отрежете опаковъчните ленти.
2. Отстранете капака от шперплат от горната част на кашона.
3. Може да се наложи да използвате капака от шперплат по-късно, моля, поставете го правилно, за да се поддържа в прилично състояние.
4. Отключете катарамите и извадете кашона.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** След като разопаковате, моля, прочетете ръководството за бърза справка и вижте опаковъчния списък, за да проверите дали всички аксесоари са напълно оборудвани.