






Lista de piezas

Láser de dos líneas izquierdo 1 pieza		Láser de dos líneas derecho 1 pieza	
Varilla de extensión izquierda 1 pieza		Varilla de extensión derecha 1 pieza	

Ensamble los láseres de dos líneas en las placas deslizantes

1

Abra la tapa de la batería en la parte inferior del láser de dos líneas izquierdo e inserte cuatro baterías AA (no incluidas). Colóquese frente al marco de calibración. Coloque la superficie de montaje del láser de dos líneas en la ranura de la placa deslizante izquierda para fijarlo en su lugar.



2

Deslice el interruptor frontal del láser de dos líneas hacia la derecha. Se encenderán las dos luces indicadoras de la parte superior, que mostrarán diferentes colores en diferentes estados de funcionamiento. El significado de cada luz indicadora es el siguiente:

● Luz indicadora izquierda:

Rojo: Bluetooth no conectado;


Azul: Bluetooth conectado;

● Luz indicadora derecha:

Verde: láser de dos líneas funcionando normalmente;


Rojo: Batería baja.

Luces indicadoras




3

Compruebe si el láser de dos líneas funciona correctamente: cuando el láser de dos líneas esté encendido, presione el botón superior para activarlo o desactivarlo. Mantenga presionado el botón durante 4 segundos para poner el láser en modo de espera. Si está activado, el láser dejará de emitir automáticamente después de 5 minutos y entrará en modo de espera después de 10 minutos.



4


Instale el láser de dos líneas derecho en la placa deslizante derecha utilizando el mismo método que para el láser de dos líneas izquierdo.



Ensamble las varillas de extensión y los láseres de dos líneas en las placas deslizantes


1

Colóquese frente al marco de calibración. Alinee los espacios de posicionamiento de la varilla de extensión izquierda con las ranuras de la placa deslizante izquierda.




2

Apriete firmemente la perilla de fijación en la varilla de extensión.



3

Abra la tapa de la batería en la parte inferior del láser de dos líneas izquierdo e inserte cuatro baterías AA (no incluidas). Coloque la superficie de montaje del láser en la ranura de la varilla de extensión izquierda para fijarlo en su lugar.




4

Deslice el interruptor frontal del láser de dos líneas hacia la derecha. Se encenderán las dos luces indicadoras de la parte superior, que mostrarán diferentes colores en diferentes estados de funcionamiento. El significado de cada luz indicadora es el siguiente:


- Luz indicadora izquierda:
 - Rojo: Bluetooth no conectado;
 - Azul: Bluetooth conectado;
- Luz indicadora derecha:
 - Verde: láser de dos líneas funcionando normalmente;
 - Rojo: Batería baja.

Luces indicadoras




5

Compruebe si el láser de dos líneas funciona correctamente: cuando el láser de dos líneas esté encendido, presione el botón superior para activarlo o desactivarlo. Mantenga presionado el botón durante 4 segundos para poner el láser en modo de espera. Si está activado, el láser dejará de emitir automáticamente después de 5 minutos y entrará en modo de espera después de 10 minutos.



6

Instale el láser de dos líneas derecho y la varilla de extensión en la placa deslizante derecha utilizando el mismo método que para el láser de dos líneas izquierdo y la varilla de extensión.



NOTA: Las ilustraciones de esta Guía de referencia rápida son solo para referencia. El producto real puede diferir.