






### Deleliste

<b>Venstre to-linje laser</b> 1 PC		<b>Høyre to-linje laser</b> 1 PC	
<b>Venstre forlengelsesstang</b> 1 PC		<b>Høyre forlengelsesstang</b> 1 PC	

### Sett sammen tolinjelaserne på glideplatene

1


Åpne batteridekselet nederst på venstre to-linjes laser og sett inn fire AA-batterier (ikke inkludert). Stå foran kalibreringsrammen. Fest monteringsoverflaten til tolinjelaseren til sporet på venstre skyveplate for å feste den på plass.



2


Skyv frontbryteren på tolinjelaseren til høyre. De to indikatorlysene på toppen vil tennes, som vil vise forskjellige farger i forskjellige arbeidstilstander. Betydningen av hvert indikatorlys er som følger:

- Venstre indikatorlys:
  - Rød: Bluetooth ikke tilkoblet;
  - Blå: Bluetooth tilkoblet;
- Høyre indikatorlys:
  - Grønn: To-linje laser som fungerer normalt;
  - Rød: Lavt batteri.




3

Sjekk om to-linje laseren fungerer som den skal: Når to-linje laseren er på, trykk på den øverste knappen for å aktivere eller deaktivere laseren. Hold knappen inne i 4 sekunder for å sette laseren i standby-modus. Hvis den er aktivert, vil laseren automatisk slutte å sende etter 5 minutter og gå inn i standby-modus etter 10 minutter.



4


Installer høyre tolinjelaser på høyre skyveplate ved å bruke samme metode som for venstre tolinjelaser.



## Sett sammen forlengelsesstengene og tolinjelaserne på glideplatene


1

Stå foran på kalibreringsrammen. Juster plasseringsplassene til venstre forlengelsesstang med sporene på venstre skyveplate.




2

Stram festeknappen på forlengelsesstangen godt.



3


Åpne batteridekselet nederst på venstre to-linjers laser og sett inn fire AA-batterier (ikke inkludert). Fest monteringsoverflaten til laseren til sporet på venstre forlengelsesstang for å feste den på plass.



4


Skv frontbryteren på tolinjelaseren til høyre. De to indikatorlysene på toppen vil tennes, som vil vise forskjellige farger i forskjellige arbeidstilstander. Betydningen av hvert indikatorlys er som følger:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| • Venstre indikatorlys:        | • Høyre indikatorlys:                       |
| Rød: Bluetooth ikke tilkoblet; | Grønn: To-linje laser som fungerer normalt; |
| Blå: Bluetooth tilkoblet;      | Rød: Lite batteri.                          |




5

Sjekk om to-linje laseren fungerer som den skal: Når to-linje laseren er på, trykk på den øverste knappen for å aktivere eller deaktivere laseren. Hold knappen inne i 4 sekunder for å sette laseren i standby-modus. Hvis den er aktivert, vil laseren automatisk slutte å sende etter 5 minutter og gå inn i standby-modus etter 10 minutter.



6

Installer høyre to-linje laser og forlengelsesstang på høyre skyveplate ved å bruke samme metode som for venstre to-linje laser og forlengelsesstang.



MERK: Illustrasjonene i denne hurtigreferansen er kun ment som referanse. Det faktiske produktet kan avvike.