



1. Klipp forsiktig pakkebandene.
2. Ta av kryssfinerdekslet fra toppen av kartongen.
3. Du må kanskje bruke kryssfinerdekslet senere, vennligst plasser det riktig for å holde det i anstendig stand.
4. Lås opp spennene og fjern kartongen.



MERK: Etter utpakking, vennligst les hurtigreferanseguiden og se pakkelisten for å sjekke om alt tilbehøret er fullt utstyrt.