

Zahvaljujemo se vam za nakup kompleta sponk za pnevmatike. Ta hitri referenčni vodnik vam daje navodila, kako sestaviti, prilagoditi in namestiti objemke za pnevmatike.


Prosimo, da ga natančno preberete, preden uporabite komplet sponk za pnevmatike.

Opis izdelka




V kompletu so priložene štiri objemke za pnevmatike. Vsaka objemka za pnevmatike ima tri tace.

Objemke za pnevmatike je mogoče nastaviti s svojimi zatiči, da se prilagodijo pnevmatikam s premerom od 19 do 37 palcev.


1. Dvižni ročaj
2. Gumb za upravljanje
3. Reža za zastavo
4. Zaklepni ročaj
5. Luknja za pritrditev tarče
6. Zaklepni gumb



Sestavljanje objemk za pnevmatike



1




Vzemite en komplet nesestavljenih objemk za pnevmatike iz kompleta objemk za pnevmatike.

Z eno roko primate dvižni ročaj in s palcem pritisnete gumb za upravljanje na reži za zastavo. Nato z drugo roko vstavite zatič v režo za zatič. Ko je zanka popolnoma pritrjena, spustite kontrolni gumb. Tačka je zdaj nameščena.



OPOMBA: Zaponko z vlečnim ročajem je treba namestiti v režo za zastavo, ki je najbližja dvižnemu ročaju.

2



Namestite drugi dve tački, kot je opisano zgoraj. Objemka za pnevmatike je zdaj sestavljena.


Sledite zgornjim korakom, da sestavite druge tri objemke za pnevmatike.

Komplet sponk za pnevmatike je pripravljen za uporabo.

Nastavitev objemk pnevmatik

1

Položaj 1



Ko so štiri objemke za pnevmatike pravilno sestavljene, jih lahko prilagodite glede na premer pnevmatike.


• Položaj 1: med 19 in 27 palci.

• Položaj 2: med 24 in 32 palci.


• Položaj 3: med 30 in 37 palci.

Povlecite tace navzgor ali navzdol, da nastavite želeni položaj. Če je bil položaj zatiča uspešno nastavljen, boste zaslišali "klik".

Položaj 2







Položaj 3



OPOMBA: Tri tace morajo biti nastavljene na enako dolžino.

Namestitev tarč

1



Ko so štiri objemke za pnevmatike pravilno sestavljene, odstranite tarčo, ki ustreza objemki za pnevmatike.

Primite dvilini ročaj in sprostite zaklepni gumb na objemki pnevmatike, nato vstavite zatič za pozicioniranje tarče v ustrezno odprtino, tako da lahko tarčo vstavite v luknjo za pritrditev tarče na objemki pnevmatike. Ko je tarča popolnoma pritrjena, zategnite zaklepni gumb.


Sledite zgornjim korakom za namestitev ostalih treh ciljev.



OPOMBA: Objemke za pnevmatike in tarče so označene z nalepko, tako da lahko tarčo in objemko za pnevmatike ujemate tako, da preverite številke postavk na nalepkah. Na primer, cilj z oznako AUTEL-CSC0500/16/LF je treba namestiti na objemko pnevmatike z oznako AUTEL-CSC0500/17/LF.

Namestitev objemk za pnevmatike na pnevmatike


1



Pred namestitvijo objemk za pnevmatike na pnevmatike se prepričajte, da so objemke za pnevmatike pravilno sestavljene, položaj zatičev nastavljen glede na premer pnevmatike in da so tarče pravilno nameščene.

Primate dvizni ročaj. Dvignite vlečno ročico, da se vse tačke dotaknejo tekalne površine ustrezne pnevmatike, omejevalni utori na tačkah pa se dotaknejo roba pnevmatike. Nato sprostite vlečno ročico in rahlo stresite objemko pnevmatike, da se prepričate, ali so tace trdno pritrjene. Zaklenite zaklepni ročaj v smeri urinega kazalca, da pritrdite objemko pnevmatike. Objemka pnevmatike s tarčo je zdaj nameščena.

Namestite preostale tri objemke za pnevmatike na ustrezne pnevmatike, kot je opisano zgoraj.



OPOMBA: Če želite pravilno namestiti objemko za pnevmatike na pnevmatiko, preverite številke elementov, označene na objemki za pnevmatike. Na primer, objemko za pnevmatike z oznako AUTEL-CSC0500/17/LF je treba namestiti na levo sprednjo pnevmatiko.

Umerjanje sponk za pnevmatike

Za natančne meritve med postopkom poravnave koles in kalibracije ADAS je treba pred uporabo umeriti objemke pnevmatik. Za podrobna navodila po korakih lahko:

1. V tabličnem računalniku tapnite Settings > ADAS & Aligner Settings > Maintenance & Service > Wheel Clamp Target Calibration in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate kalibracijo pnevmatike.
2. Obiščite našo spletno stran na naslovu www.autel.com in prenesite dokument z naslovom "Calibrating the Tyre Clamps".

Izvajanje preverjanja točnosti

Po umerjanju objemk za pnevmatike, da zmanjšate napake med umerjanjem, morate opraviti preverjanje točnosti. Za podrobna navodila po korakih lahko:

1. Tapnite Settings > ADAS & Aligner Settings > Maintenance & Service > Accuracy Check v tabličnem računalniku in sledite navodilom na zaslonu za izvedbo preverjanja natančnosti.
2. Obiščite našo spletno stran na naslovu www.autel.com in prenesite dokument z naslovom "Calibrating the Tyre Clamps".

OPOMBA: Ilustracije v tem kratkem referenčnem vodniku so samo za referenco. Dejanski izdelek se lahko razlikuje.