



1. Opatrně odřízněte těsnicí pásky.
2. Sejměte překližkový kryt z horní části kartonu.
3. Možná budete muset později použít překližkový kryt, umístěte jej prosím správně, aby zůstal ve slušném stavu.
4. Odjistěte přezky a vyjměte karton.



POZNÁMKA: Po vybalení z krabice si prosím přečtěte Stručnou referenční příručku a podívejte se na seznam balení, abyste zjistili, zda je veškeré příslušenství plně vybaveno.