


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το κιτ σφιγκτήρα ελαστικών. Αυτός ο Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς σας καθοδηγεί σχετικά με τον τρόπο συναρμολόγησης, ρύθμισης και εγκατάστασης των σφιγκτήρων ελαστικών. Διαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το κιτ σφιγκτήρα ελαστικών.

## Περιγραφή προϊόντος




Στο κιτ περιλαμβάνονται τέσσερις σφιγκτήρες ελαστικών. Κάθε σφιγκτήρας ελαστικού έχει τρία πέλματα.

Οι σφιγκτήρες των ελαστικών μπορούν να ρυθμιστούν από τις θήκες τους για να ταιριάζουν σε ελαστικά διαμέτρου από 19 έως 37 ίντσες.


1. Λαβή ανύψωσης
2. Κουμπί ελέγχου
3. Υποδοχή Pawl
4. Λαβή κλειδώματος
5. Οπή στερέωσης στόχου
6. Κουμπί κλειδώματος



## Συναρμολόγηση των σφιγκτήρων ελαστικών



1




Βγάλτε ένα σετ μη συναρμολογημένου σφιγκτήρα ελαστικού από το κιτ σφιγκτήρα ελαστικού.

Πιάστε τη λαβή ανύψωσης με το ένα χέρι και πατήστε με τον αντίχειρα το κουμπί ελέγχου στην υποδοχή της λαβής. Στη συνέχεια, εισάγετε το πόδι στην υποδοχή του ποδιού με το άλλο χέρι. Όταν το πέλμα είναι πλήρως στερεωμένο, αφήστε το κουμπί ελέγχου. Το πέλμα είναι τώρα τοποθετημένο.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το πέλμα με λαβή έλξης πρέπει να εγκατασταθεί στην υποδοχή του ποδιού πλησιέστερα στη λαβή ανύψωσης.

2




Εγκαταστήστε τα άλλα δύο πέλματα όπως περιγράφεται παραπάνω. Ο σφιγκτήρας του ελαστικού έχει πλέον συναρμολογηθεί.

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να συναρμολογήσετε τους άλλους τρεις σφιγκτήρες ελαστικών. Το κιτ σφιγκτήρα ελαστικών είναι έτοιμο για χρήση.

## Ρύθμιση των σφιγκτήρων ελαστικών

1

Θέση 1



Αφού συναρμολογηθούν σωστά οι τέσσερις σφιγκτήρες ελαστικών, μπορείτε να τους ρυθμίσετε ανάλογα με τη διάμετρο του ελαστικού.


• Θέση 1: Μεταξύ 19 και 27 ιντσών.

• Θέση 2: Μεταξύ 24 και 32 ιντσών.


• Θέση 3: Μεταξύ 30 και 37 ιντσών.

Τραβήξτε τις πατούσες προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε τη θέση που χρειάζεστε. Εάν η θέση του πέλματος έχει ρυθμιστεί με επιτυχία, θα ακούσετε ένα "κλικ".

Θέση 2






Θέση 3



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τρία πέλματα πρέπει να ρυθμιστούν στο ίδιο μήκος.

## Εγκατάσταση των στόχων

1



Μόλις συναρμολογηθούν σωστά οι τέσσερις σφιγκτήρες ελαστικών, βγάλτε τον στόχο που ταιριάζει με τον σφιγκτήρα του ελαστικού.

Πιάστε τη λαβή ανύψωσης και αφήστε το κουμπί ασφάλισης στον σφιγκτήρα του ελαστικού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον πείρο τοποθέτησης στόχου στην αντίστοιχη οπή ανοίγματος, έτσι ώστε ο στόχος να μπορεί να εισαχθεί στην οπή στερέωσης στόχου στον σφιγκτήρα του ελαστικού. Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης αφού ο στόχος έχει συνδεθεί πλήρως.


Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να εγκαταστήσετε τους άλλους τρεις στόχους.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι σφιγκτήρες των ελαστικών και οι στόχοι επισμαίνονται με αυτοκόλλητο, ώστε να μπορείτε να ταιριάξετε τον στόχο και τον σφιγκτήρα του ελαστικού ελέγχοντας τους αριθμούς αντικειμένων στα αυτοκόλλητα. Για παράδειγμα, ο στόχος με την ένδειξη AUTEL-CSC0500/16/LF θα πρέπει να εγκατασταθεί στον σφιγκτήρα του ελαστικού με την ένδειξη AUTEL-CSC0500/17/LF.

## Τοποθέτηση των σφιγκτήρων ελαστικών στα ελαστικά


1



Πριν τοποθετήσετε τους σφιγκτήρες των ελαστικών στα ελαστικά, βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες των ελαστικών είναι σωστά συναρμολογημένοι, η θέση των πτερυγίων έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τη διάμετρο του ελαστικού και ότι οι στόχοι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Πιάστε τη λαβή ανύψωσης. Σηκώστε τη λαβή έλξης για να αφήσετε όλα τα κουμπιά να έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πέλματος του αντίστοιχου ελαστικού και οι περιοριστικές αυλακώσεις στις λαβές να έρχονται σε επαφή με την άκρη του ελαστικού. Στη συνέχεια, απελευθερώστε τη λαβή έλξης και ανακινήστε ελαφρά τον σφιγκτήρα του ελαστικού για να βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα είναι καλά στερεωμένα. Κλειδώστε τη λαβή ασφάλισης δεξιόστροφα για να στερεώσετε τον σφιγκτήρα του ελαστικού. Ο σφιγκτήρας ελαστικού με το στόχο έχει πλέον τοποθετηθεί.

Τοποθετήστε τους υπόλοιπους τρεις σφιγκτήρες ελαστικών στα αντίστοιχα ελαστικά όπως περιγράφεται παραπάνω.



Γερά προσκολλημένο



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να τοποθετήσετε σωστά τον σφιγκτήρα του ελαστικού στο ελαστικό, ελέγξτε τους αριθμούς ειδών που αναγράφονται στον σφιγκτήρα του ελαστικού. Για παράδειγμα, ο σφιγκτήρας ελαστικού με την ένδειξη AUTEL-CSC0500/17/LF θα πρέπει να τοποθετηθεί στο μπροστινό αριστερό ελαστικό.

## Βαθμονόμηση των σφιγκτήρων ελαστικών

Για να λάβετε ακριβείς μετρήσεις κατά τη διαδικασία της ευθυγράμμισης τροχών και της βαθμονόμησης ADAS, οι σφιγκτήρες των ελαστικών πρέπει να βαθμονομηθούν πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα, μπορείτε:

1. Πατήστε Settings → ADAS & Aligner Settings → Maintenance & Service → Wheel Clamp Target Calibration από το tablet και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση του σφιγκτήρα ελαστικού.
2. Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση [www.autel.com](http://www.autel.com) για να πραγματοποιήσετε λήψη του εγγράφου με το όνομα "Βαθμονόμηση των σφιγκτήρων ελαστικών".

## Εκτέλεση Έλεγχου Ακρίβειας

Αφού βαθμονομήσετε τους σφιγκτήρες των ελαστικών, για να ελαχιστοποιήσετε τα σφάλματα κατά τη βαθμονόμηση, πρέπει να πραγματοποιήσετε έλεγχο ακρίβειας. Για αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα, μπορείτε:

1. Πατήστε Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις ADAS & Aligner → Συντήρηση και σέρβις → Έλεγχος ακρίβειας από το tablet και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε έλεγχο ακρίβειας.
2. Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση [www.autel.com](http://www.autel.com) για να πραγματοποιήσετε λήψη του εγγράφου με το όνομα "Βαθμονόμηση των σφιγκτήρων ελαστικών".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι εικόνες σε αυτόν τον Οδηγό γρήγορης αναφοράς είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.