



1. Κόψτε προσεκτικά τις ταινίες συσκευασίας.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα από κόντρα πλακέ από το επάνω μέρος του χαρτοκιβωτίου.
3. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα από κόντρα πλακέ αργότερα, τοποθετήστε το σωστά για να διατηρείται σε αξιοπρεπή κατάσταση.
4. Ξεκλειδώστε τις πόρτες και αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την αποσυσκευασία, διαβάστε τον Οδηγό γρήγορης αναφοράς και ανατρέξτε στη λίστα συσκευασίας για να ελέγξετε εάν όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρως εξοπλισμένα.