


## Seznam dílů

Níže uvedené díly jsou součástí tohoto balení.

Hřídel		1 ks
Báze		1 ks
Protiváha		1 ks
Kuličkový píst (M10x30)		2 ks
Šestihranný L-klíč (8mm)		1 ks


## Sestavení kalibrační lišty

**1**


Nainstalujte hřídel na základnu.

\*Ujistěte se, že značka R směřuje k straně ve tvaru V ve spodní části základny.

\*Ujistěte se, že drážka hřídele je zarovnána s bajonetem na horním konci základny.

**2**

Nainstalujte stavěcí šrouby na oba konce hřídele.



Umístěte protizávaží, jak je znázorněno na obrázku výše. Sestavení kalibrační lišty je nyní dokončeno.

\*Protizávaží: Udržujte rovnováhu při použití terče.