



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το διαγνωστικό εργαλείο Autel. Αυτό το εργαλείο, κατασκευασμένο με υψηλά πρότυπα, θα σας προσφέρει χρόνια απροβλημάτιστης απόδοσης, εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και συντηρηθεί σωστά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί από σύνθλιψη λόγω ανατροπής του πλαισίου. Για να αποτραπεί η ανατροπή αυτού του πλαισίου, πρέπει να ασφαλιστεί το έδαφος κατά τη συναρμολόγηση.
- Η ακατάλληλη συναρμολόγηση του πλαισίου βαθμονόμησης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο πλαίσιο και να το καταστήσει μη λειτουργικό ή/και επισφαλές.

Λίστα ανταλλακτικών


Δοκάρια ποδόσφαιρου 060005	1 τεμ.	Βίδα (M5x 10) 060019	8 τεμάχια
-------------------------------	--------	-------------------------	-----------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε βρείτε τα παρακάτω εξαρτήματα στη συσκευασία του Πλαισίου Βαθμονόμησης.

Συρόμενη πλάκα λέιζερ 060031	1 τεμ.	Κουτιά ταινίας 060008	2 τεμάχια	Εξάγωνο κλειδί L (4 mm) 060032	1 τεμ.
---------------------------------	--------	--------------------------	-----------	-----------------------------------	--------

Συναρμολογήστε την εγκάρσια ράβδο


1



- Αφαιρέστε την Οριζόντια Μπάρα και την Συρόμενη Πλάκα Λέιζερ από τα χαρτοκιβώτια της συσκευασίας αντίστοιχα. • Συνδέστε την

Οριζόντια Πλάκα Συρόμενης Μπάρας στο κέντρο της οριζόντιας μπάρας, τοποθετήστε τα μπουλόνια (M5x 10) στην πλαινή όψη και σφίξτε τα με το εξαγωνικό κλειδί L (4 mm). Βεβαιωθείτε ότι η Οριζόντια Πλάκα Συρόμενης Μπάρας είναι σταθερά στερεωμένη στην οριζόντια μπάρα.

2



- Αφαιρέστε τα κουτιά ταινίας από τα χαρτοκιβώτια συσκευασίας. • Τοποθετήστε τα μπουλόνια (M5x 10) στο κάτω τμήμα του κουτιού ταινίας.

- Γυρίστε το κάτω τμήμα του κουτιού ταινίας με βίδες στις οπές στο οριζόντιο δοκάρι.

- Σφίξτε τα μπουλόνια με το εξαγωνικό κλειδί L (4 mm) για να στερεώσετε τα κουτιά ταινίας και στα δύο άκρα της εγκάρσιας ράβδου. Βεβαιωθείτε ότι τα κουτιά ταινίας είναι σταθερά στερεωμένα.