









Kiitos, että ostit tämän Autel-diagnostiikkatyökalun. Tämä korkealaatuisesti valmistettu työkalu toimii ohjeiden mukaisesti ja asianmukaisesti huollettuna vuosia ongelmattomasti.



#### VAROITUS:


- Rungon kaatuminen voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia murskaantumisvammoja. Kalibrintirunko on kaatumisen estämiseksi kiinnitetty maahan kokoamisen ajaksi.
- Kalibrintikehyksen virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa kehykselle pysyviä vaurioita ja tehdä siitä käyttökelvottoman ja/tai vaarallisen.

## Osaluettelo

|   |       |   |       |   |       |  |       |
|---|-------|---|-------|---|-------|--|-------|
| <p>Liukupalkki<br/>060022</p>      | 1 kpl | <p>Vasen napa<br/>060023</p>     | 1 kpl | <p>Oikea napa<br/>060024</p>              | 1 kpl | <p>Yhdistävä palkki<br/>060025</p>        | 1 kpl |
| <p>Pultti (M6x40)<br/>060026</p>  | 8 kpl | <p>Pultti (M4x8)<br/>060027</p>  | 4 kpl | <p>Kuusiokoloavain (5 mm)<br/>060028</p>  | 1 kpl | <p>Kuusiokoloavain (3 mm)<br/>060029</p>  | 1 kpl |


## Kokoa maalitaulun pidike

1




Aseta vasen ja oikea napa tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. Kohdista liitospalkin ruuvinreiät vasemman ja oikean napan reikiin. Aseta pultit (M6x40) paikoilleen ja kiristä ne kuusiokoloavaimella (5 mm).

2




Aseta pultit (M4x8) tankojen kiinnikkeiden neljään ruuvinreikään ja kiristä ne kuusiokoloavaimella (3 mm). Varmista, että liitostanko on tukevasti kiinni vasemmassa ja oikeassa napassa.

3




Kohdista liukupalkin neljä ruuvireikää vasemman ja oikean pylvään reikiin.  
Aseta pultit (M6x40) paikoilleen ja kiristä ne kuusiokoloavaimella (5 mm).

4




Aseta kaksi tankoa kalibrointikehyksen nostimen molemmilla puolilla oleviin uriin. Kiristä urien vieressä olevat käsinupit ja kiinnitä kohdetaulun pidike nostimeen.

5




Kiinnitä tähtäyslevy liukupalkkiin työntämällä liukusäätimen kaksi tappia tähtäyslevyn takaosassa oleviin reikiin.

6



Kiinnitä tähtäyslauta liukupalkkiin liukusäätimen lukitsimella.

7



Huomautus: Kohdelevyn siirtämiseksi löysää levyä kääntämällä käsinuppia vastapäivään, liu'uttamalla se sopivaan asentoon liukupalkissa ja kiinnittämällä kohdelevy kääntämällä nuppia.