



Kiitos, että ostit tämän Autel-diagnostiikkatyökalun. Korkeiden standardien mukaisesti valmistettu työkalumme toimii moitteettomasti vuosia, jos sitä käytetään näiden ohjeiden mukaisesti ja huolletaan oikein.





VAROITUS:

- Rungon kaatuminen voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia murskaantumisvammoja. Jotta runko ei kaatuisi, se on kiinnitettävä maahan kokoonpanon aikana.
- Kalibrointikehyksen virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa kehykselle pysyviä vaurioita ja tehdä siitä käyttökelvottoman ja/tai vaarallisen.

Osaluettelo


Poikkipalkki 060005	1 kpl	Pultti (M5x10) 060019	4 kpl
			

HUOMAUTUS: Löydät alla olevat osat kalibrointikehyksen pakkauksesta.

Liukuva laserlevy 060031	1 kpl	Kuusiokoloavain (4 mm) 060032	1 kpl
			

Kokoa poikkipalkki

1



- Ota poikkipalkki ja liukuva laserlevy pois laitteesta pakkauslaatikoita vastaavasti.
- Kiinnitä poikkipalkin liukulevy poikkipalkin keskelle, aseta pultit (M5x10) sivukuvaan ja kiristä ne kuusiokoloavaimella (4 mm). Varmista, että poikkipalkin liukulevy on kiinnitetty tukevasti poikkipalkkiin.

