










Grazie per aver acquistato questo strumento diagnostico Autel. Questo strumento, prodotto secondo standard elevati, se utilizzato secondo le istruzioni e sottoposto a corretta manutenzione, vi garantirà anni di prestazioni senza problemi.

**AVVERTIMENTO:**


- Il ribaltamento del telaio può causare lesioni gravi o mortali da schiacciamento. Per evitare che il telaio di calibrazione si ribalti, è necessario fissarli al suolo durante il montaggio.
- Un montaggio improprio del telaio di calibrazione può causare danni permanenti al telaio e renderlo inutilizzabile e/o non sicuro.

Elenco delle parti

Barra di scorrimento 060022		1 pz
Bullone (M6x40) 060026		8 pezzi
Polo sinistro 060023		1 pz
Bullone (M4x8) 060027		4 pezzi
Polo destro 060024		1 pz
Chiave esagonale a L (5 mm) 060028		1 pz
Barra di collegamento 060025		1 pz
Chiave esagonale a L (3 mm) 060029		1 pz


Montare il supporto della scheda bersaglio**1**

Posizionare i pali sinistro e destro su una superficie piana e livellata. Allineare i fori delle viti sulla barra di collegamento con quelli sui pali sinistro e destro. Inserire i bulloni (M6x40) e serrare con la chiave esagonale a L (5 mm).

2


Inserire i bulloni (M4x8) nei quattro fori delle staffe della barra e serrare con la chiave esagonale a L (3 mm). Assicurarsi che la barra di collegamento sia saldamente fissata ai pali sinistro e destro.

3




Allineare i quattro fori per le viti sulla barra di scorrimento con quelli sui pali sinistro e destro. Inserire i bulloni (M6x40) e serrare con la chiave esagonale a L (5 mm).

4




Inserire i due poli nelle fessure su ciascun lato del sollevatore del telaio di calibrazione. Serrare le manopole adiacenti alle fessure e fissare il supporto della scheda bersaglio al sollevatore.

5




Fissare il bersaglio alla barra scorrevole inserendo due perni della barra nei fori sul retro del bersaglio.

6



Utilizzare il bloccaggio sullo slider per fissare la tavola bersaglio alla barra scorrevole.

7



Nota: per spostare la tavola bersaglio, ruotare la manopola in senso antiorario per allentare la tavola, farla scorrere nella posizione appropriata sulla barra scorrevole e fissare la tavola bersaglio ruotando la manopola.