





Elenco delle parti

Le parti sottostanti sono contenute in questa confezione.


Lancia		1 pz
Base		1 pz
Contrappeso		1 pz
Stantuffo a sfera (M10x30)		2 pezzi
Chiave esagonale a L (8 millimetri)		1 pz

Montare la barra di calibrazione**1**

Installare l'albero sulla base.


*Assicurarsi che il segno R sia rivolto verso il lato a forma di V nella parte inferiore della base.

*Assicurarsi che la scanalatura dell'albero sia allineata con la baionetta all'estremità superiore della base.

2

Installare le viti di fissaggio su entrambe le estremità dell'albero.

3



Posizionare il contrappeso come mostrato nell'illustrazione sopra. Il montaggio della barra di calibrazione è ora completo.

*Contrappeso: mantiene l'equilibrio quando si usa il bersaglio.