







Onderdelenlijst

De onderstaande onderdelen bevinden zich in dit pakket.


Schacht		1 stuk
Baseren		1 stuk
Tegengewicht		1 stuk
Kogelzuiger (M10x30)		2 stuks
Inbussleutel (8 mm)		1 stuk

Monteer de kalibratiebalk**1**


Plaats de as op de basis.

*Zorg ervoor dat het R-teken naar de V-vormige zijde aan de onderkant van de basis wijst.

*Zorg ervoor dat de groef in de schacht is uitgelijnd met de bajonet aan het bovenste uiteinde van de basis.

2

Plaats de stelschroeven aan beide uiteinden van de as.



Plaats het contragewicht zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding. De kalibratiebalk is nu compleet.

*Contragewicht: Zorgt voor evenwicht wanneer het doel wordt gebruikt.