

Takk for at du kjøpte dette Autel-diagnoseverktøyet. Dette verktøyet, som er produsert etter høy standard, vil gi deg mange års problemfri ytelse hvis det brukes i henhold til instruksjonene og vedlikeholdes riktig.



#### ADVARSEL: •

Alvorlige eller dødelige skader kan oppstå hvis rammen velter, så den må festes til bakken under montering. • Feil montering av kalibreringsrammen kan forårsake permanent skade og gjøre den ubrukelig og/eller usikker.



#### SLIK AKTIVERER DU KALIBRERINGEN AV MAXISYS ADAS: 1.

Bekreft at den registrerte MaxiSys har aktive oppdateringer.

2. Velg «Innstillinger» på MaxiSys APP-hjemmesiden.












3. Klikk på «ADAS-binding».

4. Skann QR-koden på ADAS-rammen for å binde, eller skriv inn rammens serienummer manuelt når QR-koden ikke er tilgjengelig.



5. Skriv inn valideringskoden fra ADAS-kalibreringsapplikasjonskortet.

6. Last ned ADAS-kalibreringsprogramvaren.

## Deleliste


Baseholder 060001		2 stk	Basis tverrstang 060002		1 stk	Løfter 060003		1 stk	Rundt håndtak 060007		1 stk
24V strømadapter 060009		1 stk	Bolt (M8x20) 060015		8 stk	Bolt (M5x30) 060016		12 stk	Låseskive 060018		8 stk
Flat skive (M8) 060017		8 stk	Unbrako-L-nøkkel (6 mm) 060011		1 stk	Unbrako-L-nøkkel (4 mm) 060032		1 stk			

MERK: Mønsterbrettet og tverrstangen bør monteres godt før de festes til kalibreringsrammen. Se "Monteringsinstruksjonene" for henholdsvis mønsterbrettet og tverrstangen.

Mønsterbrett		1 stk	Tverrstang		1 stk
--------------	---	-------	------------	---	-------

## Monter basen


1



Trinn 1: Plasser de to baseholderne på et flatt underlag med knottene i bakken. Sett base-tverrstangen inn i sporene på baseholderen.

Trinn 2: Plasser den flate skiven (M8) for å feste tverrstangen til baseholderne, lås skiven over hvert av de fire skruerhullene, sett inn bolten (M8x20) og stram til med unbrakonøkkelen (6 mm).


2



Trinn 3: Snu basen slik at den nå hviler på hjulene. Roter hver av de fire håndknappene med klokken for å feste basen til bakken.

## Fest løfteren til basen

1




Trinn 1: Plasser løfteren oppå basen. Juster hvert av de fire skru hullene på løfteren med de på basen.

Trinn 2: Plasser den flate skiven (M8) og låseskiven over hvert av skru hullene, sett inn og stram bolten (M8x20) med unbrakonøkkelen (6 mm). Sørg for at basen og løfteren er godt festet.

## Fest tverrstangen

1




Trinn 1: Plasser tverrstangen på løfteren med pinnene på løfteren satt inn i hullene til venstre bak på tverrstangen.

Trinn 2: Sett boltene (M5x30) inn i skru hullene på tverrstangen og stram dem til med unbrakonøkkelen (4 mm). Sørg for at tverrstangen er godt festet til løfteren.

## Installer rundt håndtak/koble til strømadapter


1



Sett skaftet på det runde håndtaket inn i sporet på baksiden av løfteren, eller koble strømadapteren til løfteren for å aktivere knappen til å justere tverrstangen i stedet for å bruke håndtaket.

## Fest mønsterbrettet


1



Trinn 1: Sett de to stengene som er festet til mønsterplaten inn i sporene på hver side av løfteren.

Merk: Bruk knappen eller håndtaket til å senke tverrstangen før du fester mønsterbrettet.

2



Trinn 2: Stram håndknottene ved siden av sporene og fest mønsterplaten til løfteren.

Merk: Mønsterbrettet er nødvendig for mange prosedyrer, så vær nøye med å feste det som anviset.