

### MaxiSys Intelligent ADAS IA800 (Poprzeczka)



Dziękujemy za zakup narzędzia diagnostycznego Autel. Nasze urządzenie, wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami, zapewni lata bezproblemowej pracy, jeśli będzie używane zgodnie z niniejszą instrukcją i prawidłowo konserwowane.



#### OSTRZEŻENIE:

- Przewrócenie się ramy może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia w wyniku zmiążdżenia. Aby zapobiec przewróceniu się ramy, należy ją zabezpieczyć ziemią podczas montażu.
- Nieprawidłowy montaż ramy kalibracyjnej może spowodować trwałe uszkodzenie ramy i uniemożliwić jej działanie i/lub niebezpieczny.

### Lista części


Poprzeczka 060005	1 szt.	Śruba (M5x10) 060019	4 sztuki
			

UWAGA: Poniższe części znajdują się w opakowaniu ramki kalibracyjnej.

Przesuwna płyta laserowa 060031	1 szt.	Klucz imbusowy L (4 mm) 060032	1 szt.
			

### Złóż poprzeczkę

1



- Wyjmij poprzeczkę i przesuwąną płytę laserową z odpowiednio kartonów opakowaniowych.
- Przymocuj płytę przesuwąną poprzeczki do środka poprzeczki, włóż śruby (M5x10) z boku i dokręć je kluczem imbusowym L (4 mm). Upewnij się, że płyta przesuwana poprzeczki jest solidnie przymocowana do poprzeczki.

