


Благодарим ви, че закупихте този диагностичен инструмент Autel. Този инструмент, произведен по висок стандарт, ако се използва съгласно инструкциите и се поддържа правилно, ще ви осигури години безпроблемна работа.


#### Сглобете калибратора на предната камера

1



Стъпка 1: Отстранете целевата платка и рамката на калибратора за предна камера L DWот целевата платка Пакет.  
Поставете винта на рамката в отвора за винт на целевата дъска.  
Завъртете целевата дъска по часовниковата стрелка, за да я закрепите.

2



Стъпка 2: Разхлабете регулиращото копче на рамката, регулирайте нивелиращата плоча така, че мехурчето на нивелира да сочи нагоре. Затегнете регулиращото копче.