


Seznam dílů


Níže uvedená část je součástí tohoto balíčku.

	1 ks
---	------

Sestavte výškový posilovač


1

Povolte pojistnou knoflík proti směru hodinových ručiček tak, aby jeho hlava nepřesahovala povrch zesilovač výšky.

2


Zarovnejte dva háky ve tvaru T na výškovém podpěře se dvěma velkými kulatými otvory na posuvné desce.

3



Vložte šrouby s háčky ve tvaru T do dvou velkých kulatých otvorů a poté nechte háčky přirozeně sklouznout dolů, čímž zavěsíte výškový zesilovač na posuvnou desku.

4



Utáhněte pojistnou knoflík ve směru hodinových ručiček. Sestavení výškového posilovače je nyní dokončeno.