



Vielen Dank für den Kauf dieses Autel-Diagnosegeräts. Dieses Gerät wurde nach hohen Standards gefertigt und bietet Ihnen bei bestimmungsgemäßer Verwendung und ordnungsgemäßer Wartung jahrelang störungsfreie Leistung.

Montieren Sie den Frontkamera-Kalibrator

1

Schritt 1: Entfernen Sie die Zielplatte und den Rahmen des LDW-Frontkamerakalibrators von der Zielplatte Paket.

Setzen Sie die Schraube am Rahmen in das Schraubenloch auf der Zieltafel ein. Drehen Sie die Zieltafel im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.

2

Schritt 2: Lösen Sie den Einstellknopf γ am Rahmen und stellen Sie die Zieltafel so ein, dass die Wasserwaage nach oben zeigt. Ziehen Sie den Einstellknopf fest.