


Hvala vam što ste kupili ovaj Autel dijagnostički alat. Ovaj alat, proizveden prema visokim standardima, ako se koristi u skladu s uputama i pravilno održava, pružit će vam godine rada bez problema.

Sastavite kalibrator prednje kamere


1



Korak 1: Uklonite ciljnu ploču i okvir kalibratora prednje kamere LDW s ciljne ploče Paket.

Umetnite vijak na okviru u otvor za vijak na ciljnoj ploči. Okrenite ciljnu ploču u smjeru kazaljke na satu kako biste je pričvrstili.

2



Korak 2: Otpustite gumb za podešavanje na okviru, podesite ciljnu ploču tako da libela bude okrenuta prema gore. Zategnite gumb za podešavanje.