


Grazie per aver acquistato questo strumento diagnostico Autel. Questo strumento, prodotto secondo standard elevati, se utilizzato secondo le istruzioni e sottoposto a corretta manutenzione, vi garantirà anni di prestazioni senza problemi.

Montare il calibratore della fotocamera anteriore


1



Fase 1: rimuovere la scheda di destinazione e il telaio del calibratore della fotocamera anteriore LDW dalla scheda di destinazione Pacchetto.

Inserire la vite sul telaio nel foro per vite sulla piastra di mira. Ruotare la piastra di mira in senso orario per fissarla.

2



Fase 2: Allentare la manopola di regolazione sul telaio, regolare la tavola di destinazione in modo che la livella a bolla sia rivolta verso l'alto. Stringere la manopola di regolazione.